

Wespen-Verdufter Kaffee
Art.-Nr. 25186

Wespen-Abwehr durch Kaffeerauch

Der in der feuerfesten Tonschale erzeugte Rauch verbreitet durch die Löcher im Tondeckel ein rauchiges Kaffee-Aroma. Wespen meiden den Rauch, welchen sie als unangenehm empfinden.

Anwendung:

1. Stellen Sie das Produkt auf einen hitzebeständigen Untergrund oder hängen Sie es mit dem beiliegenden Drahtbügel an einem Haken auf.
 2. Nehmen Sie den Deckel des Produkts ab.
 3. Geben Sie 10 g handelsübliches, trockenes Kaffeepulver (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Schale.
 4. Zünden Sie das Pulver an. Halten Sie die Flamme so lange daran, bis es glimmt. Je nach Wind muss es hin und wieder neu angezündet werden.
 5. Schließen Sie den Deckel. Der Rauch kann durch die Löcher entweichen und so Wespen vertreiben.
 6. Warten Sie ab, bis die Glut endgültig erloschen ist, oder löschen Sie diese mit Wasser, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen müssen.
 7. Entfernen Sie die erkaltete Asche aus dem Produkt.
- Produktmaße Schale: 15,5 x 5,1 x 15,5 cm (B x H x T)
 - Produktmaße Gesamt: 15,5 x 14 x 15,5 cm (B x H x T)