

Schaltermodul mit Bewegungssensor LLS-30-PIR

Best.Nr. 533 142

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Schaltermodul nicht weiter, wenn dieses beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-kungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Modul mit Bewegungsmelder zum automatischen Einschalten von LED-Leisten. Ideal zum Nachrüsten vorhandener DAYLITE LED-Leisten oder zum Einsatz in eigenen Projekten.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- | | |
|----------------|--|
| ❶ Hohlstecker | ausgangsseitiger 3,5/1,35 mm Hohlstecker (Pluspol innen) zum Anschluss an Ihr gewünschtes Objekt |
| ❷ Ösen | Zur Montage des Moduls |
| ❸ Schaltregler | Regelung der Einschaltdauer (1 Minute oder 5 Minuten) |
| ❹ PIR-Sensor | Bewegungsmelder |
| ❺ Drehregler | Zur Einstellung der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders |

Inbetriebnahme

Hinweis: Mit Hilfe der beiliegenden Schrauben kann das Modul über die beiden Ösen ② an Ihrem gewünschten Ort montiert werden.

- Über den Schieberegler ③ können Sie zwischen 1 oder 5 Minuten Einschaltdauer wählen.
- Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ④ können Sie über den Drehregler ⑤ einstellen, wobei eine Drehung im Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit verstärkt und eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn mindert.
- Schließen Sie das Modul über den Hohlstecker ① an Ihr gewünschtes Objekt an (z.B. DAYLITE LED-Leiste 533 113 ... 533 133).
- Verbinden Sie ein passendes Steckernetzteil mit stabilisiertem 12 V- Ausgang und Hohlstecker 3,5/1,35 mm (Pluspol innen) mit der Hohlbuchse.
- Das Netzteil schließen Sie dann an eine funktionstüchtige Steckdose an.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Eingang: 9,5...30 V- (eingangsseitige Hohlbuchse, 3,5/1,35 mm, Pluspol innen)
- Ausgang: 9,5...30 V-/ max. 2 A (ausgangsseitiger Hohlstecker, 3,5/1,35 mm, Pluspol innen)
- Schaltleistung: max. 60 W
- Empfindlichkeit: einstellbar
- Leuchtdauer: 1 oder 5 Min. (umschaltbar)
- Maße (LxBxH): 56x23x14 mm

Lieferumfang

- Sensormodul
- 2 Schrauben
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH