ECOMOTO™

MOTOROLA

Motorola D1010-Serie

Digitales Schnurlos-Telefon mit Anrufbeantworter

Für D1011, D1012, D1013 und D1014

Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Herzlichen Glückwunsch...

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlos-Telefon D1010 & willkommen bei Motorola!

- Vollkommen freie Auswahl des Aufstellungsortes dank der Schnurlosigkeit der Mobilteile (vorausgesetzt innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation).
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 100 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Übertragung von Telefonbucheinträgen von einem auf andere Mobilteile.
- Anrufbeantworter-Funktion mit einer max. Aufnahmezeit von 60 Minuten.
- Rufnummernkennung bzw. -übermittlung für die Anzeige der jeweiligen Anrufer sowie detaillierte Anzeige der jeweils letzten 50 Anrufer in der Anrufliste.[1]
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig möglich.
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern aufbauen.

[1]Für diese Funktionen ist es erforderlich, dass Sie die Leistungsmerkmale “Rufnummernübermittlung” und/oder “Anklopfen” bei Ihrem Netzanbieter beantragen. Ggf. ist dafür eine vierteljährliche Gebühr fällig.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

Benötigen Sie Hilfe?

Bei Problemen bei der Inbetriebnahme der D1010 Serie usw. steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung: **0800 6686 3328**.

Weitere Informationen bzw. Tipps finden Sie auch im Abschnitt „Fehlersuche & -behebung“ (am Ende dieser Bedienungsanleitung).

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, um sich bestens mit allen Funktionen Ihres neuen Telefons vertraut zu machen.

Bevor Sie Ihr neues Telefon allerdings in Betrieb nehmen und telefonieren können, müssen Sie es erst entsprechend einrichten. Gehen Sie hierfür einfach wie auf den nächsten Seiten unter "Inbetriebnahme" beschrieben vor.

WICHTIG!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Diese Gerateausstattung kann bei einem Stromausfall nicht fur einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerat, z.B. ein Mobiltelefon.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- Mobilteil D1010
- Basisstation D1010
- Bedienungsanleitung
- 2 x NiMH-Akkus, Typ AAA
- Netzadapter fur die Basisstation
- Telefonkabel

D1010-Multi-Mobilteil-Packungen enthalten folgendes, weiteres Zubehör:

- Mobilteil & Ladeschale D1010
- 2 x NiMH-Akkus, Typ AAA
- Netzadapter fur die Ladeschale

ECOMOTO™

ECOMOTO: Gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, F&E und SCM (Supply-Chain-Management) für bessere Produkte, von denen alle profitieren. Ein ganzheitlicher Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für Mensch und Natur steht.
Mehr als ein gemeinsamer Standpunkt.
Gut und richtig handeln – mit Leidenschaft.
1) Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
2) Umweltfreundliche Verpackung aus mind. 20% Recycling-Material.
3) Telefongehäuse aus mind. 25% Recycling-Materialien.
4) Energieeffiziente Ladestationen erfüllen die Anforderungen gemäß „Code of Conduct on External Power Supplies" und „Energy Star" seitens der EU.
5) ECO-Modus zur Reduzierung von Sendeleistung und Energieverbrauch (siehe Seite 44).

1. Inbetriebnahme 7

2. Erste Schritte 11

3. Benutzen Ihres Telefons 17

3.1 Telefonieren 17
3.1.1 Anrufen 17
3.1.2 Vorbereitete Wahl 17
3.1.3 Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen 17
3.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen 17
3.1.5 Mit der Anrufliste anrufen 17
3.1.6 Gespräch annehmen 18
3.1.7 Lautstärke einstellen 18
3.1.8 Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren 18
3.1.9 Gespräch beenden 19
3.1.10 Mobilteil ein-/ausschalten 19
3.2 Zweite Rufnummer wählen 19
3.3 Internruf (Interkom-Funktion) 19
3.3.1 Anderes Mobilteil anrufen 19
3.3.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden 20
3.3.3 Dreierkonferenz 20
3.4 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz (“Voicemail”) 21
3.4.1 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz anrufen 21

4. Telefonbuch 22

4.1 Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch aufrufen 22
4.2 Nummer im Telefonbuch speichern 22
4.3 Text und Ziffern eingeben 23
4.4 Zeichensatzbelegung 23
4.5 Wählpause einfügen 23
4.6 Telefonbuch anzeigen 24
4.7 Telefonbucheintrag ändern 24
4.8 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen 25
4.9 Alle Telefonbucheinträge löschen 25
4.10 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil übertragen 25
4.11 Direktspeicher 26
4.12 Aus dem Direktspeicher anrufen 26
4.13 Direktspeicher mit Rufnummern belegen 26
4.14 Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen 26

5. Anrufliste und Wahlwiederholung 27

5.1 Anrufliste 27
5.1.1 Anrufliste aufrufen 28
5.1.2 Aus der Anrufliste anrufen 28
5.1.3 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern 28
5.1.4 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen 29

5.1.5 Komplette Anrufliste löschen 29
5.2 Wahlwiederholungsliste 29
5.2.1 Zuletzt gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen 29
5.2.2 Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen 30
5.2.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern 30
5.2.4 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen 30
5.2.5 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen 30

6. Uhr & Wecker 31
6.1 Datum und Uhrzeit einstellen 31
6.2 Wecker einstellen 31
6.3 Weckalarmton einstellen 32

7. Persönliche Einstellungen 32
7.1 Mobilteil - Töne 32
7.1.1 Ruftonlautstärke einstellen 32
7.1.2 Ruftonmelodie einstellen 33
7.1.3 Gruppenmelodie einstellen 33
7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten 33
7.1.5 Ersten Rufton ein-/ausschalten 34
7.2 Mobilteil umbenennen 34
7.3 Automatische Gesprächsannahme einstellen 34
7.4 Automatisches Auflegen einstellen 35
7.5 Menüsprache einstellen 35
7.6 Raumüberwachung ein-/ausschalten 35
7.7 Raumüberwachung 36
7.8 Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten 36
7.9 Tastensperre aktivieren/deaktivieren 36

8. Erweiterte Einstellungen 37
8.1 Flashsignaldauer einstellen 37
8.2 Wahlverfahren einstellen 37
8.2.1 Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten 37
8.3 Anrufsperre 37
8.3.1 Anrufsperre ein-/ausschalten 38
8.3.2 Gesperrte Nummern einstellen/ändern 38
8.4 Direktruf 38
8.4.1 Direktruf aktivieren/deaktivieren 39
8.4.2 Direktrufnummern einstellen/ändern 39
8.4.3 Direktrufnummern wählen 39
8.5 Anmelden 40
8.6 Mobilteil anmelden 40
8.7 Basisstation manuell auswählen 41
8.8 Mobilteil abmelden 41

8.9 PIN-Code ändern 41
8.10 Standardeinstellungen wiederherstellen 42
8.11 Standardeinstellungen 42
8.12 Vorwahlnummer einstellen 43
8.13 Aufschalten 43
8.14 Energiesparmodus “ECO Modus” 44

9. Anrufbeantworter 45
9.1 Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation D1010 45
9.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten 45
9.3 Neue und alte Nachrichten anhören 46
9.4 Alle Nachrichten löschen 46
9.5 Memo aufnehmen 47
9.6 Ansagetext einstellen 47
9.6.1 Anrufbeantworter-Modus “ANTW+AUFNEHM” 47
9.6.2 Anrufbeantworter-Modus “OHNE AUFZ.” 47
9.6.3 Anrufbeantworter-Modus einstellen 47
9.6.4 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen 48
9.7 Anrufbeantworter-Einstellungen 48
9.7.1 Anzahl Rufzeichen/ Wahlverzögerung (AB) 48
9.8 Anrufbeantworter fernabfragen 49
9.8.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren 50
9.9 Mithören 50
9.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten 50
9.9.2 Mithören auf der Basisstation ein-/ausschalten 50
9.10 Sprache des ABs einstellen/ändern 51
9.11 Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste 51
9.12 Voller Speicher des ABs 52

10. Fehlersuche und -beseitigung 52

11. Wichtige Informationen 54

12. Wandmontage 63

1. Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Stellen Sie Ihr neues Telefon D1010 nicht im Badezimmer oder ähnlichen, feuchten Räumen auf.

Aufstellungsort der Basisstation

Stellen Sie die Basisstation Ihres neuen Telefons D1010 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe, aufgrund der Kabellänge aber zumindest nicht weiter als 2 Meter von Telefonanschlussdose und einer Steckdose auf.

Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten auf, um Störverhalten des Telefons zu vermeiden. Ihr D1010 funktioniert über Funksignale von Basisstation zu Mobilteil bzw. umgekehrt. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Stellen Sie die Basisstation also auch so hoch wie möglich auf, um eine optimale Funkverbindung zu gewährleisten.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite Ihres neuen Telefons D1010 bis zu 300 Meter im Freien, vorausgesetzt dass die Funkverbindung zwischen Basisstation und Mobilteil nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. Bei Einschränkungen der Funkverbindung kann auch die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite Ihres neuen Telefons im besten Fall bis zu 50 Meter. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Funkverbindung - und damit die Funktionsreichweite - ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Befinden Sie sich in Funktionsreichweite der Basisstation, blinkt das folgende Symbol *auf dem Display des Mobilteils. Befinden Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation, wird Ihnen* ANMELDEN *auf dem Display angezeigt und das Symbol* *blinkt auf, um Sie darauf hinzuweisen.*

Wenn Sie ein Gespräch führen und sich außerhalb der Funktionsreichweite befinden, wird die Verbindung getrennt. Bewegen Sie sich dann wieder auf die Basisstation zu, wird das Mobilteil die Verbindung zur Basisstation automatisch wiederherstellen.

Basisstation aufstellen

WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER an der Stromversorgung eingesteckt bleiben. Stecken Sie das Telefonkabel ERST DANN am Telefonanschluss ein, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Verwenden Sie nur die Anschlusskabel, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

WELCHER NETZADAPTER FÜR WELCHES GERÄT?
Der Netzadapter mit einem hellen Stecker ist für den Anschluss an die Basiseinheit vorgesehen, der Netzadapter mit einem roten Stecker muss an die Ladeeinheit angeschlossen werden.

Basisstation anschließen



Das Netzkabel mit dem hellen Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse ⊣□⊢ an der Unterseite der Basisstation anschließen. Das andere Ende des Kabels dann in die entsprechende Anschlussdose (Stromversorgung) stecken. Basisstation einschalten.

Mobilteil & Ladeschale anschließen (Nur Multi-Mobilteil-Packung)

Im Fall von Multi-Mobilteil-Packungen ist Nachstehendes für alle Geräte - Mobilteile und Ladeschalen - auszuführen:

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse ⊣□⊢ an der Unterseite der Ladestation anschließen.



2. Die im Lieferumfang enthaltenen 2 x NiMH-Akkus (Typ AAA) korrekt ins Mobilteil einsetzen. Akkufachabdeckung wieder anbringen.

3. Mobilteil in die Ladeschale stellen und für mindestens 24 Stunden aufladen. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, wird Ihnen auf dem Display folgendes Symbol angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen.
4. Nach 24 Stunden Erstaufladezeit Telefonkabel von der Basisstation in die entsprechende Anschlussdose (Telefonanschluss) stecken.

ACHTUNG!
Bitte nur Akkus mit dem Gerät verwenden. Bei Einsetzen von Batterien wird ACHTUNG AKKU *angezeigt und der Ladevorgang wird abgebrochen. Bitte dann Akkus in das Gerät einsetzen.*

WARNHINWEIS BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT
Blinkt das Symbol im Display des Mobilteils auf, müssen Sie das Mobilteil erstmal wieder aufladen, bevor Sie Ihr Telefon wieder bzw. weiterverwenden können.

Während des Ladevorgangs wird das Symbol im Display als "ladende" Anzeige eingeblendet.

AKKUKAPAZITÄT
Nach einer einmaligen, vollen Aufladung der Akkus können Sie mit Ihrem neuen D1010 bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.

Beachten Sie bitte auch, dass nach Einlegen neuer Akkus die Akkus erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs des Telefons einen vollen Akkukapazitätsstand erreichen.

Um einen möglichst optimalen Akkuzustand zu gewährleisten, wird empfohlen das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.

Für eine möglichst lange Akkulebensdauer sollten die Akkus mindestens einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Zeit sowie Nutzung des Geräts ab, so dass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus müssen letztendlich durch neue ersetzt werden.

Nach einer erstmaligen Aufladung der Akkus des Mobilteils Ihres neuen Telefons beträgt die Ladezeit in der Folgezeit ca. 6 bis 8 Stunden am Tag. Akkus und auch Mobilteil können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

Ihr neues Telefon D1010 einrichten

Datum & Uhrzeit einstellen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen automatisch mit jedem Anruf, den Sie erhalten, eingestellt.

Datum und Uhrzeit werden auch zusammen mit der jeweiligen Nachricht auf bzw. von Ihrem Anrufbeantworter aufgezeichnet.

Ist das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung nicht verfügbar bzw. nicht beantragt, können Sie Datum und Uhrzeit auf Ihrem neuen Gerät aber auch manuell einstellen.

Datum & Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie hierfür auf MENU und wählen Sie mit ▼ die Funktion **UHR/WECKER** aus. Drücken Sie die Taste MENU. **DATUM & ZEIT** wird angezeigt. Drücken Sie nun auf MENU.
2. Geben Sie das Datum im Format “Tag-Monat” (**DD/MM**) ein, z.B. **04/08** für den 4. August.
3. Drücken Sie dann erneut auf MENU und geben Sie die Uhrzeit im Format 24-Stunden (**HH:MM**) ein, z.B. 14:45.
4. Zur Bestätigung drücken Sie nun auf MENU oder drücken Sie die Taste ⌂, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Ihr neues Telefon D1010 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil



A Hörer

B Display
Für Informationen zu den angezeigten Displaysymbolen auf dem Mobilteil sehen Sie bitte auch auf Seite 12 nach.

C Menü-Taste
Hauptmenü aufrufen. Funktion/Option auswählen, die auf dem Display angezeigt ist. Menüoption bestätigen – OK wird auf dem Display angezeigt.

D Wahlwiederholung/Nach rechts scrollen/Löschen/ Stummschaltung
Wahlwiederholungsliste aufrufen. Nach rechts scrollen. Im Text-/Zifferneingabemodus Zeichen bzw. Ziffern löschen.
Während eines Gesprächs Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung deaktivieren. Zur vorherigen Menüebene zurückgehen – BACK (ZURÜCK) wird auf dem Display angezeigt.

E Anrufliste/Nach oben scrollen/Lautstärke erhöhen (+)
Anrufliste aufrufen. Hierfür zunächst ▲ auswählen; im Menü ANRUFLISTE dann mit der Taste ▼ LISTEANRUFE oder das ANRUFBEANTW.-Menü aufrufen.
In Menü-Listen und Einstellungen nach oben scrollen. Die Hörerlautstärke während eines Gesprächs erhöhen.

F Telefonieren-/R-Taste
Verbindungsaufbau bzw. Gespräch annehmen. R-Funktion(en) für Netzanbieterdienste aktivieren.

G **Auflegen-/Beenden-Taste/Mobilteil ein-/ausschalten**
Gespräch beenden.
Vom Menü-Modus in den Standby-Modus zurückgehen. Taste im Standby-Modus gedrückt halten, um das Mobilteil aus- bzw. einzuschalten.

H **Telefonbuch/Nach unten scrollen/Lautstärke verringern (-)**
Telefonbuch aufrufen.
In Menü-Listen und Untermenüs nach unten scrollen.
Die Hörerlautstärke vermindern.

I **Navigationsleuchtring**
Leuchtet bei eingehenden Anrufen oder wenn das Telefon verwendet wird. Blinkt bei neuen Sprachnachrichten (Mailbox).

J **Stern-Taste (*)/Tastensperre**
Taste gedrückt halten, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.
Während eines Gesprächs gedrückt halten, um zwischen Impuls- und Tonwahlverfahren zu wechseln.
Sternzeichen (*) einfügen.

K **Raute-Taste (#)/Rufton ausschalten/Pause**
Taste gedrückt halten, um den Rufton des Mobilteils ein-/auszuschalten.
Bei Rufnummernwahl oder bei Speichern einer Rufnummer Taste gedrückt halten für die Eingabe einer Wahlpause (P).
Rautezeichen (#) einfügen.

L **Lautsprecher-Taste**
Während eines Gesprächs den Lautsprecher ein-/ausschalten.

ACHTUNG

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

M **Internruf/Interkom-Funktion** (mindestens zwei angemeldete Mobilteile erforderlich)
Im Standby-Modus ein internes Gespräch einleiten.
Während eines Gesprächs einen externen Anruf auf ein anderes Mobilteil übertragen.

Displaysymbole auf dem Mobilteil



A Angezeigte Symbole

Anzeige bei belegter Leitung.
Das Symbol blinkt bei ankommenden Anrufen auf.

Das Symbol blinkt bei neuen Nachrichten auf Ihrer Sprachbox (“Voicemails”).
Symbol ist ausgeblendet, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen.

Das Symbol blinkt bei neuen, verpassten Anrufen oder auch bei neuer bzw. neuen Nummern in der Anrufliste.

Anzeige bei geöffnetem Telefonbuch.

Anzeige bei aktivierter Weckfunktion.

Anzeige im Freisprech-Modus.

Anzeige bei Stummschaltung des Ruftons.

Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter. Das Symbol ist ausgeblendet, wenn der AB ausgeschaltet ist, und blinkt bei neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter. Blinkt das Symbol schnell, weist Sie das auf den vollen Speicher Ihres ABs hin.

Anzeige bei an der Basisstation angemeldetem und sich in Funktionsreichweite der Basisstation befindlichem Mobilteil. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befindet oder nach der Basis sucht.

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils mit folgenden Symbolen angezeigt:

Volle Akkukapazität.

Teilweise entladen.

Geringe Akkukapazität.

Akku(s) fast leer bzw. entladen. Das Akkusymbol blinkt auf, um Sie darauf hinzuweisen; außerdem hören Sie alle 60 Sekunden einen entsprechenden Piepton.

B OK wird angezeigt

Taste MENU drücken, um eine Einstellung auszuwählen und zu bestätigen.

C ▲ ▼ wird angezeigt

Taste ▲ bzw. ▼ drücken, um durch die Optionen in einem Menü zu scrollen oder um im Standby-Modus das Telefonbuch bzw. die Anrufliste (einschl. LISTEANRUFE bzw. ANRUFBEANTW.) aufzurufen.

D Back (Zurück) ▶ wird angezeigt
Taste drücken, um zur vorherigen Menüoption zurückzugehen, abzubrechen oder um eine Eingabe zu löschen.

Übersicht über die Basisstation



A Paging-Taste (Mobilteil suchen)
Mit der Paging-Funktion können Sie schnell und einfach verlegte Mobilteile suchen.

1. Drücken Sie hierfür an der Basisstation auf .

- *Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.*

2. Drücken Sie erneut auf die Taste an der Basisstation, um die Paging-Funktion zu beenden. Sie können dafür aber auch auf eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

B Lautstärke erhöhen (+)

C Lautstärke verringern (-)

D LED
Anzeige bei eingeschaltetem bzw. ausgeschaltetem Anrufbeantworter oder auch bei neuen Nachrichten auf dem AB.

Status	Beschreibung
Ein	Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Aus	Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
Blinkt lange, dann schnell	Neue Nachricht(en)
Blinkt konstant	Aufnahme läuft.
Blinkt schnell	Speicher ist voll.

E Zurück-Taste

F Anrufbeantworter Ein-/Aus-Taste

G Vorwärts-Taste

H Stopp-Taste

I Wiedergabe-Taste

J Lösch-Taste

Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch die einzelnen Menüs und Funktionen bzw. Optionen auf Ihrem neuen Telefon.

1. Im Standby-Modus Taste MENU drücken.
   Das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ durch Menüs scrollen.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und **BACK** (ZURÜCK) Taste MENU drücken, um **OK** auszuwählen und ein Untermenü zu öffnen oder um eine Option zu bestätigen.
   Drücken von **BACK** (“ZURÜCK”) zum Zurückgehen zur vorherigen Menüebene, zum Löschen einer Eingabe oder um abzubrechen.
4. Drücken Sie auf ⏻, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Es geht auch in den Standby-Modus zurück, wenn Sie es in die Basisstation/Ladeschale stellen.

Menüstruktur

TELEFONBUCH	UHR/WECKER	PERS. EINST.	ERW. EINST.	ANRUFBEANTW.
NUM.HINZUFÜ.	DATUM & ZEIT	MOBIL. TÖNE	FLASH-DAUER	ANSAGE WIED.
EINTR ANZEIG	WECKER EING.	*RUFTONLAUTST*	WAHLVERFAHR.	ALLE LÖSCHEN
<NAME>	ALARMTON	*RUFTONMELOD.*	ANRUFSPERRE	MEMO AUFN.
NUM. ÄNDERN		*GRUPENMELOD.*	DIREKTRUF	ANTW-MODUS
ALLES LÖSCH.		*TASTENTON*	ANMELDEN	ANTW. AN/AUS
ALLE LÖSCHEN		*ERSTES KLING*	*BASIS-WAHL*	EINSTELLUNG
DIREKT.SPEIC		MOBIL. NAME	*BASIS ANMELD*	*KLINGELANZ.*
ÜBERTR. TB*		AUTO ANNAHME	ABMELDEN	*FERNABFRAGE*
		AUTO AUFLEG.	PIN	*MOBIL. ÜBERW*
		SPRACHE	RÜCKSETZEN	*BASIS ÜBERW.*
		RAUMÜBERW	VORWAHL	*ANTW.SPRACHE*
		BELEUCHTUNG	AUFSCHALTEN	
			ECO MODUS	

*Für die Nutzung dieser Funktion bzw. Option müssen mindestens zwei D1000-Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein.

3. Benutzen Ihres Telefons

3.1 Telefonieren

3.1.1 Anrufen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie die Rufnummer.

3.1.2 Vorbereitete Wahl

1. Geben Sie die Rufnummer (max. 24-stellig) ein. Haben Sie eine Ziffer falsch eingegeben, drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf für die Rufnummernwahl.

3.1.3 Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen

1. Halten Sie eine der Taste des direkten Speichers (bis) gedrückt, bis die jeweilige Nummer angezeigt und gewählt wird.
   - *Ist auf einem Speicherplatz keine Nummer gespeichert, wird ein Piepton ausgegeben.*

3.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit auf. Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit / den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie auf für die Rufnummernwahl.

TIPP

Anstatt mit diesen Tasten in den Telefonbucheinträgen zu blättern, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die alphanumerischen Tasten eingeben. Wenn Sie also z.B. die Taste einmal drücken, werden alle Einträge angezeigt, die mit A beginnen. Bei zweimaligen Betätigen der Taste erscheinen alle Einträge, die mit B beginnen, usw.

3.1.5 Mit der Anrufliste anrufen

HINWEIS

Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Für mehr Informationen sehen Sie bitte auch unter “Anrufliste” auf Seite 27 nach.

1. Drücken Sie auf , um das Menü ANRUFLISTE aufzurufen. Sie können darin dann die Funktion LISTE ANRUFE oder ANRUFBEANTW. auswählen. Drücken Sie auf , um die Funktion LISTE ANRUFE aufzurufen. Der erste Eintrag in der Anrufliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit / den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie auf für die Rufnummernwahl.

3.1.6 Gespräch annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt und das Symbol auf dem Display blinkt, drücken Sie auf . Wollen Sie das Gespräch im Freisprech-Modus über den Lautsprecher annehmen, drücken Sie auf .

ACHTUNG

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann. Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

HINWEIS

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung über Ihren Netzanbieter beantragt und einen Kontakt einer Anrufergruppe zugewiesen, werden Ihnen vor Klingeln des Telefons entsprechende Informationen zu dem jeweiligen Anrufer angezeigt (siehe dazu auch "Nummer im Telefonbuch speichern" auf Seite 22 und "Gruppenmelodie einstellen" auf Seite 33). Sie können zudem einstellen, dass von Ihrem Telefon bei ankommenden Anrufen erst der Standardrufton ausgegeben und dann bei Anzeige der Identität des Anrufers (Name oder Telefonnummer) der jeweils zugewiesene Rufton ausgegeben wird (siehe dazu auch "Ersten Rufton ein-/ausschalten" auf Seite 34).

TIPP

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsannahme" aktiviert ist (siehe dazu auch Seite 34), kann das Gespräch angenommen werden, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Standardmäßig ist die automatische Gesprächsannahme aktiviert.

HINWEIS

Ankommende Gespräche haben Vorrang vor anderen Ereignissen. Wenn ein Gespräch ankommt, werden eingeleitete Funktionen, z.B. Einstellen von Funktionen oder Navigieren in Menüs, usw. abgebrochen.

3.1.7 Lautstärke einstellen

1. Während eines Gesprächs drücken Sie auf /, um die Lautstärke des Hörers oder auch des Lautsprechers entsprechend einzustellen.
   - *Die jeweils eingestellte Lautstärkestufe wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.*

3.1.8 Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren

Sie können während eines Gesprächs auch das Mikrofon stumm schalten, so dass Sie der Anrufer dann nicht mehr hören kann, während Sie sich z.B. mit jemandem im Zimmer unterhalten.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf .
   - *Das Mikrofon ist ausgeschaltet.*
2. Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.1.9 Gespräch beenden

1. Drücken Sie auf .

Nach Beenden eines Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer für 5 Sekunden auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

HINWEIS

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsbeendigung" aktiviert ist (siehe dazu Seite 35), können Sie ein Gespräch nur durch Zurücklegen des Mobilteils in die Basisstation beenden. Standardmäßig ist diese Funktion auf "EIN" eingestellt.

3.1.10 Mobilteil ein-/ausschalten

1. Wenn Sie ein Mobilteil ausschalten möchten, halten Sie die Taste gedrückt, bis sich das Mobilteil ausschaltet.
2. Zum Wiedereinschalten halten Sie erneut die Taste gedrückt.

3.2 Zweite Rufnummer wählen

Über diese Funktion können Sie einen externen Anrufer in der Leitung halten und ein zweites externes Gespräch einleiten. Sie können dann zwischen diesen beiden Gesprächen hin- und herwechseln oder auch eine Dreier-Konferenzverbindung mit den beiden Teilnehmern herstellen.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf . Wählen Sie nun mit der Taste **2.NR. WÄHLEN** aus.
2. Drücken Sie auf .
   - *Auf dem Display wird angezeigt* **ANRUF R.**
3. Geben Sie die zweite Rufnummer ein.
4. Nimmt der zweite Anrufer das Gespräch entgegen, drücken Sie auf für die Anzeige der Optionen:

   KONFERENZ – drücken Sie auf , um eine Dreier-Konferenzverbindung mit dem externen und internen Teilnehmer herzustellen.

   MAKELN – drücken Sie auf , um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuwechseln.
5. Zum Beenden drücken Sie auf .

3.3 Internruf (Interkom-Funktion)

Für die Nutzung dieser Funktion müssen mindestens zwei Mobilteile angemeldet sein. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

3.3.1 Anderes Mobilteil anrufen

1. Drücken Sie auf .

- Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
- Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der Mobilteile, die zur Verfügung stehen, angezeigt, also z.B. **2345***. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils

ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf [*], um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.

2. Zum Beenden drücken Sie auf [↩].

HINWEIS

Verwenden Sie ein Mobilteil einer anderen Marke mit Ihrer Basisstation D1000/1010 bzw. ist das verwendete Mobilteil nicht kompatibel, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

3.3.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

1. Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf [INT].
   - *Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.*
2. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf [*], um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
   - *Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.*
3. Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, den externen Anruf nun an dieses Mobilteil weiterverbinden. Drücken Sie hierfür auf [↩]. Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste [INT], um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

3.3.3 Dreierkonferenz

1. Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf [INT].
   - *Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.*
2. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf [*], um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
   - *Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.*
3. Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, nun eine Dreierkonferenz herstellen. Halten Sie dafür die Taste [INT] gedrückt. Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen

Mobilteil, drücken Sie die Taste [INT], um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

4. Zum Beenden drücken Sie auf [↩].

3.4 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz (“Voicemail”)

Haben Sie das Leistungsmerkmal Sprachbox bzw. “Voicemail”, falls verfügbar, bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird auf dem Display des Mobilteils D1010 ∞ angezeigt, wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen. Landesabhängig und abhängig von den jeweiligen Leistungsmerkmalen in Ihrem Telefonnetz, kann es sein, dass die Rufnummer der Sprachbox ggf. bereits im direkten Speicher auf Ihrem Mobilteil (Taste [1]) voreingestellt ist.

HINWEIS

Die Rufnummer der Sprachbox ist nur dann auch im direkten Speicher voreingestellt, wenn ein solches Leistungsmerkmal in dem Land, in dem Sie das Telefon betreiben, verfügbar ist. Wenn die Rufnummer der Sprachbox nicht voreingestellt ist, können Sie jederzeit eine Nummer hinzufügen oder auch eine bereits gespeicherte Rufnummer überschreiben (siehe dazu auch Seite 26).

3.4.1 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz anrufen

1. Halten Sie dafür die Taste [1] gedrückt.
   - *Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Befolgen Sie daraufhin die Anweisungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen, zu speichern oder auch zu löschen.*

   Alternativ

   können Sie auch bei Anzeige von ∞ in einer Anrufliste die Taste [↩] drücken, um die Rufnummer der Sprachbox zu wählen.

HINWEIS

Sie können das Symbol ∞ auch ausblenden. Bei Anzeige der Anrufliste halten Sie dafür die Taste [3] gedrückt.

4. Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres neuen Mobilteils D1010 können Sie bis zu 100 Einträge mit Namen und Nummern speichern.

HINWEIS

Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Für die Eingabe von Namen stehen Ihnen maximal 12 Zeichen zur Verfügung. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

4.1 Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch aufrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit ▼ auf. Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus.

   Alternativ

   können Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch auch alphabetisch durchsuchen. Drücken Sie hierfür zuerst auf ▼ und dann die Taste, die dem ersten Buchstaben des Namen entspricht, den Sie suchen. Beginnt der Name also z.B. mit N, so drücken Sie die Taste 6 zweimal.

   - *Auf dem Display wird Ihnen dann der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch unter “N” angezeigt. Falls erforderlich, wählen Sie nun mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Telefonbucheintrag aus.*
3. Drücken Sie auf ✆ für die Rufnummernwahl des jeweils angezeigten Eintrags.

4.2 Nummer im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf MENU. **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf MENU. **NUM.HINZUFÜ.** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf MENU. **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf MENU.
5. Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie MENU zur Bestätigung. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Gruppe aus (**KEINE GRUPPE**, **GRUPPE A**, **B** oder **C**) und bestätigen Sie mit MENU.
6. Drücken Sie auf ⏻, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS

Sie können einzelnen Kontakten in Ihrem Telefonbuch auch bestimmten Gruppen zuweisen. So können Sie z.B. einstellen, dass “Gruppe A” nur Telefonnummern Ihrer Arbeitskollegen enthält. Sie können einer Gruppe auch einen bestimmten Rufton zuweisen (siehe dazu auch “Gruppenmelodie einstellen” auf Seite 33). Um dieses Leistungsmerkmal allerdings nutzen zu können, müssen Sie den Dienst Rufnummernübermittlung bei Ihrem

Netzanbieter beantragt haben. Haben Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt und diese Einstellungen vorgenommen, hören Sie dann den jeweils einer Gruppe zugewiesenen Gruppenrufton, wenn Sie ein Anrufer aus dieser Gruppe anruft.

HINWEIS

Sie können den Speichervorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierfür einfach auf .

4.3 Text und Ziffern eingeben

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge einfach über die alphanumerischen Tasten eingeben.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z.B. den Vornamen “Paul” eingeben möchten:

P Taste 7 einmal drücken

A Taste 2 einmal drücken

U Taste 8 zweimal drücken

L Taste 5 dreimal drücken

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie auf 1.

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie auf * oder halten Sie die Taste * gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

4.4 Zeichensatzbelegung

Verwenden Sie einfach das alphanumerische Tastenfeld, um Zeichen (Namen) und Ziffern einzugeben.

1	Leerschritt	1	-	<	>	*
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8	?	
9	W	X	Y	Z	9	
0	0	-	/	\	#	+

4.5 Wählpause einfügen

Ist Ihr D1010 an eine Nebenstellanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. eine Wählpause bei einer gespeicherten Nummer eingeben. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wählpause wird in der Regel nach der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes der Nebenstellanlage (z.B. “9”) gespeichert.

1. Halten Sie hierfür beim Speichern einer Nummer die Taste # so lange gedrückt, bis Ihnen “P” auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

4.6 Telefonbuch anzeigen

Im Standby-Modus:

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit ▼ auf.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Eintrag aus. Der Name wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf ▸, um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf ▸ drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
4. Drücken Sie auf ↩, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Während eines Gesprächs:

1. Rufen Sie mit MENU das Telefonbuch auf. Drücken Sie die Taste hierfür zweimal.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie dann ggf. mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie auf ▸, um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf ▸ drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie auf ↩, um die Anzeige zu beenden.
4. Zum Beenden drücken Sie erneut auf ↩.

4.7 Telefonbucheintrag ändern

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit ▼ auf.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf MENU. **NUM. ÄNDERN** wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf MENU.
3. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit MENU. Mit ▸ können Sie zeichenweise löschen.
4. Drücken Sie auf MENU und ändern Sie die Nummer.
5. Bestätigen Sie mit MENU.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Gruppe aus (**KEINE GRUPPE**, **GRUPPE A**, **B** oder **C**) und bestätigen Sie mit MENU.
7. Drücken Sie auf ↩, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.8 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit ▼ auf.
2. Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ALLES LÖSCH.** aus und drücken Sie auf MENU.
4. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
5. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.9 Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Drücken Sie zweimal auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ALLE LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
4. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.10 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil übertragen

1. Drücken Sie zweimal auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ÜBERTR. TB** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das Mobilteil aus, auf das Sie das Telefonbuch übertragen möchten. Drücken Sie die Taste MENU.

   Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Telefonbuch übertragen wollen:

   1. **ÜBERT. VON: MOBILTEIL X** wird auf dem Display angezeigt (“X” ist dabei die Nummer des Mobilteils, dessen Telefonbuch übertragen wird).
      Zum Starten der Übertragung dann die Taste MENU drücken.
   2. Wurde die Übertragung abgeschlossen, wird auf beiden Mobilteilen **AUSGEFÜHRT!** angezeigt; drücken Sie dann die Taste ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag mit genau diesem Namen und dieser Nummer auf dem Mobilteil, auf das Sie das Telefonbuch übertragen, vorhanden, wird der jeweilige Eintrag nicht übertragen und dementsprechend nicht überschrieben.

4.11 Direktspeicher

Es können 9 Direktspeicher (Tasten 1 bis 9 WXYZ) mit Rufnummern belegt werden.

4.12 Aus dem Direktspeicher anrufen

1. Halten Sie hierfür einfach eine der Tasten des Direktspeichers (Taste 1 bis 9 WXYZ) gedrückt
   - *Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt.*
2. Drücken Sie auf , um die Rufnummernwahl abzubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.13 Direktspeicher mit Rufnummern belegen

1. Drücken Sie zweimal auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ **DIREKT.SPEIC** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Speicherplatz (**TASTE 1 - 9**) aus und drücken Sie auf MENU. Ist der gewählte Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer belegt, wird Ihnen nun dieser Eintrag angezeigt.
4. Drücken Sie dann erneut auf MENU, um sich die verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen.
5. Drücken Sie auf MENU, um die Option **HINZUFÜGEN** und einen Telefonbucheintrag auszuwählen.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus. Bestätigen Sie mit MENU oder drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.14 Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen

1. Drücken Sie zweimal auf MENU und wählen Sie dann mit ▲/▼ die Funktion **DIREKT.SPEIC** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Speicherplatz (**Taste 1- 9**) aus.
3. Drücken Sie auf MENU, um sich den gespeicherten Eintrag anzeigen zu lassen. Drücken Sie dann erneut auf MENU, um sich die verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option **LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf MENU.
5. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. Anrufliste und Wahlwiederholung

Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben und vorausgesetzt, dass der jeweilige Anrufer seine Identität nicht unterdrückt hat, wird Ihnen die Rufnummer des jeweiligen Anrufers zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs, falls in Ihrem Telefonnetz verfügbar, angezeigt.

HINWEIS

- *Befindet sich zu der Nummer eines Anrufers ein Eintrag in Ihrem Telefonbuch, wird Ihnen auch der Name des jeweiligen Anrufers angezeigt.*
- *Ist kein Eintrag zu einer Rufnummer bei einem ankommenden Anruf verfügbar, wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils* NICHT VERF *angezeigt.*
- *Die Verfügbarkeit der Anzeige von Informationen bei ankommenden Anrufen ist landesabhängig und auch von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber abhängig. Gegebenenfalls ist das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLI) kostenpflichtig.*

5.1 Anrufliste

In der Anrufliste werden die verpassten Anrufe sowie auch die Anrufe gespeichert, die Sie angenommen haben. Die Einträge in der Anrufliste werden mit Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das jeweils letzte Gespräch erscheint am Anfang der Liste.

HINWEIS

- *Ist die Anrufliste voll, ersetzt jeder neue Anruf das jeweils älteste Gespräch in der Liste.*
- *In der Anrufliste können insgesamt bis zu 50 Anrufe, verpasste wie entgegengenommene Gespräche, gespeichert werden.*
- *Erhalten Sie mehr als einen Anruf von einer Rufnummer, so wird nur der jeweils letzte Anruf in der Anrufliste gespeichert.*

Liegen verpasste Anrufe vor, also Gespräche, die nicht entgegengenommen wurden, wird Ihnen auf allen, an der jeweiligen Basisstation angemeldeten Mobilteilen das Symbol angezeigt.

Wird mit einem Mobilteil die Anrufliste durchgesehen, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen (nur Multi-Mobilteil-Packungen).

5.1.1 Anrufliste aufrufen

1. Rufen Sie mit ▲ das Menü **ANRUFLISTE** auf und drücken Sie dann auf MENU zum Aufrufen der Funktion **LISTE ANRUFE**.
   - *Die jeweils letzte Rufnummer - oder auch der entsprechende Name, falls im Telefonbuch gespeichert - wird angezeigt. Bei neuen Anrufen blinkt das Symbol auf.*
2. Sehen Sie mit ▲/▼ die Einträge in der Anrufliste durch. Haben Sie alle Einträge durchgesehen, hören Sie einen Piepton.
   Zum Anzeigen der Rufnummern drücken Sie auf . Besteht die jeweilige Rufnummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie auf drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS
Haben Sie alle, jeweils neuen Einträge in der Anrufliste durchgesehen, hört das Symbol auf zu blinken.

5.1.2 Aus der Anrufliste anrufen

1. Rufen Sie mit ▲ das Menü **ANRUFLISTE** auf und drücken Sie dann auf MENU zum Aufrufen der Funktion **LISTE ANRUFE**. Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus.
3. Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf oder .

5.1.3 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf ▲ und dann die Taste MENU. Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Nummer aus.
3. Drücken Sie auf MENU. **NUM. SPEICH** wird angezeigt.
4. Drücken Sie auf MENU. **NAME EING.** wird angezeigt. Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
5. Drücken Sie auf MENU, um die Rufnummer anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie danach in jedem Fall auf MENU, um die jeweilige Rufnummer zu speichern (auch wenn Sie diese noch nicht bearbeitet haben).

6. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Gruppe aus (**KEINE GRUPPE**, **GRUPPE A**, **B** oder **C**) und bestätigen Sie mit [MENU].
7. Bestätigen Sie mit [MENU].
8. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.1.4 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

1. Drücken Sie auf ▲ und dann die Taste [MENU]. Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Nummer aus.
3. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▼ die Funktion **LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf [MENU].
4. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.1.5 Komplette Anrufliste löschen

1. Drücken Sie auf ▲ und dann die Taste [MENU]. Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Nummer aus.
3. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▼ die Funktion **ALLE LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf [MENU].
4. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.2 Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon D1010 speichert die zuletzt gewählten 10 Rufnummern. Es werden die ersten 24 Stellen von jeder Rufnummer gespeichert.

5.2.1 Zuletzt gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Drücken Sie auf [↷]. Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
   Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, wird Ihnen ▶ angezeigt und der Cursor blinkt. Drücken Sie dann auf [↷], um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen. Ist zu einer Rufnummer ein Telefonbucheintrag vorhanden, so wird Ihnen die Nummer zusammen mit dem jeweiligen Namen angezeigt.
2. Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf [✆].

5.2.2 Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Drücken Sie auf . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
   Bei Bedarf, wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie auf für die Rufnummernwahl.

5.2.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf und wählen Sie mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Eintrag aus.
2. Drücken Sie auf .
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **NUM. SPEICH** angezeigt. Drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf .
5. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie dann auf .
6. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Gruppe aus (**KEINE GRUPPE**, **GRUPPE A**, **B** oder **C**) und bestätigen Sie mit .
7. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.2.4 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf . Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion **LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf .
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Bestätigen Sie mit der Taste und drücken Sie dann auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.2.5 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf und dann die Taste .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ALLE LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf .
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Bestätigen Sie mit . Drücken Sie erneut auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6. Uhr & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird die Uhrzeit auf Ihrem D1010 ggf. mit jedem neuen Anruf aktualisiert.

Sie können die Uhrzeit aber auch über das Menü “Uhrzeit und Wecker” einstellen und ändern.

6.1 Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie hierfür auf MENU und wählen Sie mit ▼ die Funktion **UHR/WECKER** aus. Drücken Sie die Taste MENU. **DATUM & ZEIT** wird angezeigt. Drücken Sie nun auf MENU.
2. Geben Sie das Datum im Format “Tag-Monat” (**DD/MM**) ein, z.B. **04/08** für den 4. August.
3. Drücken Sie dann erneut auf MENU und geben Sie die Uhrzeit im Format 24-Stunden (**HH:MM**) ein, z.B. 14:45.
4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.

6.2 Wecker einstellen

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **UHR/WECKER** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **WECKER EING.** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **AUS**, **EINMALIG** oder **TÄGLICH** aus und drücken Sie auf MENU.
4. Haben Sie die Weckereinstellung **EINMALIG** oder **TÄGLICH** ausgewählt, geben Sie nun die Weckzeit im 24-Stundenformat (**HH - MM**) ein (z.B. 14:45) und drücken Sie danach auf MENU.
5. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren. Um den Weckalarm auszuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

HINWEIS

Haben Sie den Wecker gestellt, wird das Symbol ⏰ auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

*Bei Erreichen der jeweils eingestellten Weckzeit ertönt der Alarmton mit mittlerer Lautstärke. **WECKER** und ⏰ blinken auf dem Display.*

6.3 Weckalarmton einstellen

Es stehen 3 Weckmelodien zur Verfügung.

1. Drücken Sie auf [MENU] und wählen Sie mit [▼] die Funktion **UHR/WECKER** aus.
   Drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **ALARMTON** aus und drücken Sie auf [MENU].
   - *Die Weckmelodien werden dann abgespielt.*
3. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die gewünschte Weckmelodie aus und drücken Sie auf [MENU].

7. Persönliche Einstellungen

7.1 Mobilteil - Töne

ACHTUNG

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.

7.1.1 Ruftonlautstärke einstellen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Rufton ausschalten (“Ruhe”), leise, mittel, laut, “Bass Boost” und “Ansteigend” (ansteigender Rufton).

HINWEIS

Standardmäßig ist als Lautstärke des Ruftons “Laut” eingestellt.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. **RUFTONLAUTST** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [MENU].
4. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die gewünschte Lautstärke des Ruftons aus.
5. Drücken Sie auf [MENU], um die Einstellungen zu speichern.
6. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.2 Ruftonmelodie einstellen

Es stehen 10 Ruftonmelodien zur Verfügung.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie auf [MENU] und wählen Sie mit ▼ die Funktion **RUFTONMELOD.** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Ruftonmelodie aus.
   - *Die jeweils ausgewählte Ruftonmelodie wird dann angespielt.*
4. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Mit dieser Funktion können Sie für Ihre Telefonbucheinträge Gruppenmelodien auswählen. Bei einem ankommenden Anruf hören Sie den eingestellten Gruppenrufton und können die Anrufergruppe bereits am Rufton erkennen. Sie können für jede Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie einstellen. Es stehen drei Anrufergruppen (Gruppe A, B, C) zur Verfügung. Für jede Anrufergruppe kann eine spezielle Melodie zugewiesen werden.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie auf [MENU] und wählen Sie mit ▼ die Funktion **GRUPENMELOD.** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie nun mit ▲/▼ die gewünschte Gruppe aus: **GRUPPE A**, **B** oder **C**. Drücken Sie dann auf [MENU].
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Gruppenmelodie aus und drücken Sie dann auf [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tastenton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie [MENU] und wählen Sie mit ▼ die Funktion **TASTENTON** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.5 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Ihr Telefon D1010 erkennt automatisch, ob die Rufnummerübermittlung beauftragt ist. Dementsprechend wird von Ihrem Telefon der erste Rufton vor Anzeige der Information unterdrückt. Wollen Sie diese Einstellung ändern, können Sie die Funktion “ERSTES KLING” auf AUS einstellen. Standardmäßig ist diese Funktion auf “EIN” eingestellt.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie auf [MENU] und wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERSTES KLING** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [C], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.2 Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil auch umbenennen und als Name des Mobilteils z.B. “Peter” oder auch “Schlafzimmer” eingeben. Für den Namen des Mobilteils können aber maximal 10 Zeichen eingegeben werden.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **MOBIL. NAME** aus und drücken Sie auf [MENU]. Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.
3. Drücken Sie dann auf [C], um den aktuellen Namen zu löschen.
4. Geben Sie nun den gewünschten Namen ein (maximal 10 Zeichen) und drücken Sie auf [MENU], um die Einstellungen zu speichern.
5. Drücken Sie auf [C], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.3 Automatische Gesprächsannahme einstellen

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation/ Ladeschale nehmen. Ist die automatische Gesprächsannahme nicht aktiviert, müssen Sie auf [↙] drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion auf “EIN” eingestellt.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Option **AUTO ANNAHME** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit [▲]/ [▼] die Funktion **EIN** oder **AUS** aus.

4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ↩, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.4 Automatisches Auflegen einstellen

Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation/ Ladeschale stellen. Ist die automatische Gesprächsbeendigung nicht aktiviert, müssen Sie auf ↩ drücken, um ein Gespräch zu beenden. Standardmäßig ist diese Funktion auf “EIN” eingestellt.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **AUTO AUFLEG.** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ↩, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.5 Menüsprache einstellen

Sie können die auf dem Display des Mobilteils angezeigte Menüsprache ändern.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **SPRACHE** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Sprache aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ↩, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.6 Raumüberwachung ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie z.B. das Kinderzimmer überwachen, indem Sie ein Mobilteil in das entsprechende Zimmer legen.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **RAUMÜBERW** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.

Ist diese Funktion auf einem Mobilteil aktiviert, können Sie dieses Mobilteil dann in das Zimmer legen, das Sie überwachen wollen. Nur das Mikrofon ist eingeschaltet. Man kann Sie in dem jeweils überwachten Zimmer aber nicht hören.

7.7 Raumüberwachung

1. Stellen Sie die Funktion “Raumüberwachung” auf einem Mobilteil auf “EIN” und legen Sie dieses Mobilteil in das Zimmer, das Sie überwachen wollen.
2. Drücken Sie dann auf einem zweiten Mobilteil die Taste INT und geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, auf dem Sie die Funktion zuvor aktiviert haben. Nun können Sie die Geräusche in diesem Zimmer hören.

TIPP
Um die Raumüberwachung zu beenden, können Sie jederzeit einfach die Taste drücken.

ACHTUNG!
Dieses Produkt ist als Gerät zur Babyüberwachung und -sicherheit KEIN Ersatz für die elterliche Aufsichtspflicht!

7.8 Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit die Funktion **BELEUCHTUNG** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Wählen Sie mit / die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.

7.9 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren und so verhindern, dass versehentlich Rufnummern gewählt werden.

1. Halten Sie dafür einfach die Taste * gedrückt.
   - *Auf dem Display wird dann angezeigt* **TASTENSPERRE**.
2. Halten Sie erneut die Taste * gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.

HINWEIS
Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie wie gewohnt ankommende Anrufe entgegennehmen.

8. Erweiterte Einstellungen

Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf einige Telefonnetz- und PABX-/Nebenstellanlage-Leistungsmerkmale bzw. -Dienste.

8.1 Flashsignaldauer einstellen

Die Flashsignaldauer Ihres Telefons D1010 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. **FLASH-DAUER** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die gewünschte Einstellung aus: **KURZ**, **MITTEL**, **LANG**.
4. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Die Benutzung Ihres Telefons D1010 mit jeglichen Nebenstellanlagen (PABX) kann nicht garantiert werden.

8.2 Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren Ihres Telefons D1010 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes eingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **WAHLVERFAHR.** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die Option **TONWAHL** oder **PULSWAHL** aus.
4. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.2.1 Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten

1. Halten Sie dafür einfach die Taste [*] gedrückt.

Damit haben Sie das Wahlverfahren für die Dauer des Gesprächs von Impuls- zu Tonwahl geändert.

8.3 Anrufsperre

Mit der Funktion “Anrufsperre” können Sie die Wahl von bestimmten Rufnummern auf Ihrem Telefon D1010 sperren. Sie können vier verschiedene Nummernkreise sperren, für jede gesperrte Nummer stehen jeweils vier Ziffern zu Verfügung - z.B. auch internationale Rufnummern oder Ortsvorwahlen.

Sie können diese Funktion, wie jeweils gewünscht, aktivieren oder deaktivieren.

HINWEIS

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus **ANRUFSPERRE** *auf dem Display angezeigt.*

8.3.1 Anrufsperre ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **ANRUFSPERRE** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf [MENU].
4. **MODUS** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [MENU].
5. Wählen Sie mit [▲]/[▼] die Option **EIN** oder **AUS** aus. Bestätigen Sie mit [MENU].
6. Drücken Sie auf [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren. Nun können Sie, wie nachstehend beschrieben, gesperrte Nummern einstellen.

8.3.2 Gesperrte Nummern einstellen/ändern

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **ANRUFSPERRE** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf [MENU].
4. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **NUMMER** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
5. Bei Bedarf und falls erforderlich, wählen Sie mit [▲]/[▼] den jeweils nächsten Speicherplatz aus.
6. Drücken Sie auf [MENU] und geben Sie die Nummer oder auch die Vorwahl ein, die Sie sperren lassen wollen. Drücken Sie [MENU] zur Bestätigung.
7. Drücken Sie auf [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.4 Direktruf

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (die Taste [⏻] ausgenommen) gewählt werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, z.B. für den direkten Zugriff auf Notruf-Dienste.

8.4.1 Direktruf aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **DIREKTRUF** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf [MENU].
4. **MODUS** wird angezeigt. Drücken Sie auf [MENU] und wählen Sie dann mit [▲/▼] die Option **EIN** oder **AUS** aus. Bestätigen Sie mit [MENU].
5. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus **DIREKTRUF AN** *auf dem Display angezeigt.*

Zum Deaktivieren der Funktion gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf [↩].
2. **AUS?** wird angezeigt. Bestätigen Sie mit [MENU].

8.4.2 Direktrufnummern einstellen/ändern

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit [▼] die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf [MENU].
2. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **DIREKTRUF** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf [MENU].
4. Wählen Sie mit [▼] die Funktion **NUMMER** aus. Drücken Sie die Taste [MENU].
5. Geben Sie die Nummer ein. Bestätigen Sie mit [MENU].
6. Drücken Sie auf [↩], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.4.3 Direktrufnummern wählen

Haben Sie eine Direktrufnummer gespeichert und eingestellt und ist die Funktion aktiviert, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (ausgenommen die Taste [↩]) die jeweilige Rufnummer wählen.

HINWEIS

Auch bei aktivierter Funktion können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

8.5 Anmelden

An einer Basisstation können maximal fünf Mobilteile angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise zum Anmelden von Mobilteilen bezieht sich auf das Anmelden des Mobilteils D1010 an der Basisstation D1010. Wollen Sie ein Mobilteil anderer Marke an der Basisstation anmelden, kann der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich sein. Sehen Sie in einem solchen Fall bitte auch in der Herstellerdokumentation des zusätzlichen Mobilteils nach, das Sie an der Basisstation D1010 anmelden wollen.
- Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an der Basisstation an- bzw. abmelden wollen. Standardmäßig ist als PIN-Code **0000** voreingestellt.

8.6 Mobilteil anmelden

An der Basisstation:

1. Halten Sie auf der Basisstation die Taste ⏎ für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Basisstation für den Anmeldevorgang bereit ist, hören Sie einen Piepton. Der Anmeldevorgang muss innerhalb von 90 Sekunden erfolgen.

Auf dem Mobilteil:

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ANMELDEN** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Falls erforderlich, wählen Sie mit ▲/▼ **BASIS ANMELD** aus und drücken Sie MENU. **BASIS 1 2 3 4** wird angezeigt und die Nummern der verfügbaren Basisstationen blinken. Geben Sie nun die Nummer der Basisstation ein, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen.
   Ist nur eine Basisstation verfügbar, drücken Sie auf 1. Sind aber z.B. 2 Basisstationen verfügbar, drücken Sie entsprechend auf 1 oder 2 abc, usw.
4. Wird auf dem Display **PIN**---- angezeigt, geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein.
   - *Haben sie das Mobilteil an der Basisstation angemeldet, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.*

8.7 Basisstation manuell auswählen

Ein Mobilteil D1010 kann an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Haben Sie ein Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, so können Sie zwischen den verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen bei Ihnen zuhause und am Arbeitsplatz.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ANMELDEN** aus und drücken Sie auf MENU.
3. **BASIS-WAHL** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
   - *Die jeweils verfügbaren Basisstationen werden dann angezeigt, und die Nummern der einzelnen Basisstationen blinken auf.*
4. Geben Sie nun die Nummer der gewünschten Basisstation ein (1, 2, 3 oder 4) und drücken Sie auf MENU.
   - *Wird die ausgewählte Basisstation gefunden, wird ein Piepton ausgegeben. Wird die Basisstation nicht gefunden, wird auf dem Display* **ABGEMELDET** *angezeigt.*

8.8 Mobilteil abmelden

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ABMELDEN** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste MENU.
   - *Auf dem Display werden nun die Nummern der angemeldeten Mobilteile angezeigt.*
4. Wählen Sie mit ▲/▼ das Mobilteil aus, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie dann auf MENU.
   - **ABGEMELDET** *wird Ihnen daraufhin auf dem Display des jeweiligen Mobilteils angezeigt.*

8.9 PIN-Code ändern

Sie benötigen den 4-stelligen PIN-Code zum An- oder Abmelden von Mobilteilen sowie zum Vornehmen bzw. Ändern von Einstellungen Ihres Telefons D1010. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Sie können diesen PIN-Code aber auch ändern (empfohlen!).

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **PIN** aus. Drücken Sie die Taste MENU.

3. Geben Sie den aktuellen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste MENU (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
4. Geben Sie dann den neuen PIN-Code ein und drücken Sie auf MENU.

HINWEIS
Wenn Sie den PIN-Code ändern, schreiben Sie den neuen PIN-Code auf und bewahren Sie ihn gut auf. Achten Sie darauf, den PIN-Code nicht zu verlieren. Anderenfalls müssen Sie Ihr Telefon D1010 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (siehe dazu auch der folgende Abschnitt).

8.10 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können auf Ihrem Telefon D1010 jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **RÜCKSETZEN** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.

HINWEIS
Nach dem Zurücksetzen bleiben aber die Einträge in Ihrem Telefonbuch und die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, die Sie noch nicht abgehört haben, unverändert erhalten.

8.11 Standardeinstellungen

Mobilteilname	Mobilteil
Tastenton	Ein
Erster Rufton	Ein
Automatische Gesprächsannahme	Ein
Automatisches Auflegen	Ein
Ruftonmelodie	Melodie 1
Ruftonlautstärke	Laut
Hörerlautstärke	3
Telefonbuch	Leer
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Tastensperre	Aus

Uhrzeit	00:00
Wecker	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Anrufbeantworter-Modus	Antw+Aufnehm
Ansagetext	Voreingestellt
Anzahl Rufzeichen / Wahlverzögerung (AB)	15 Sekunden
Fernabfrage (AB)	Ein
Mithören auf dem Mobilteil	Aus
Mithören an der Basisstation	Ein

8.12 Vorwahlnummer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass von Ihrem Telefon D1010 Erkennungsziffern automatisch erkannt und mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Die maximale Länge der Erkennungsziffern beträgt 5 Ziffern und die maximale Länge der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **VORWAHL** aus. Drücken Sie die Taste MENU.
3. **WAHLZIFFER** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
4. Geben Sie die Erkennungsziffer ein und drücken Sie auf MENU.
5. Wählen Sie mit **VORW.NUMMER** aus und drücken Sie auf MENU.
6. Geben Sie die automatische Vorwahlnummer ein und drücken Sie auf MENU.
7. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.13 Aufschalten

Wird ein externes Gespräch geführt, können Sie an einem anderen, an der gleichen Basisstation angemeldetem Mobilteil eine Dreierkonferenz aufbauen. Ist die Funktion aktiviert, müssen Sie hierfür nur auf ↩ drücken.

Um die Dreierkonferenz herzustellen, muss die Funktion “Aufschalten” zuvor aktiviert sein.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **AUFSCHALTEN** aus. Drücken Sie die Taste MENU.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.14 Energiesparmodus “ECO Modus”

Um Energie zu sparen und auch die Strahlung, die vom Gerät ausgeht, zu reduzieren, können Sie auf Ihrem Telefon D1010 auch einen entsprechenden “ECO MODUS” auswählen und einstellen. Ist der “ECO Modus” auf **EIN** eingestellt, ist aber auch die Funkübertragungsleistung der Basisstation dementsprechend geringer.

Zum Aktivieren (**EIN**) bzw. Deaktivieren (**AUS**) des ECO Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie hierfür zuerst auf MENU, wählen Sie dann mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ECO MODUS** aus und drücken Sie dann auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus und bestätigen Sie Ihre jeweilige Auswahl dann mit MENU.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display des Mobilteils wird abwechselnd der Name des Mobilteils und **ECO MODUS** angezeigt.*

HINWEIS

*Ist der “ECO MODUS” auf der Basisstation auf **EIN** eingestellt, ist die Funktionsreichweite des Mobilteils auch dementsprechend eingeschränkt.*

9. Anrufbeantworter

Ihr D1010 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der im eingeschalteten Zustand Ihre Gespräche annimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten aufnehmen und verfügt über eine maximale Aufzeichnungskapazität von 60 Minuten. Die maximale Länge einer aufgezeichneten Nachricht beträgt 3 und die Ihres persönlichen Ansagetextes 1 Minute.

9.1 Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation D1010

Drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Drücken für die Wiedergabe neuer Nachrichten

Drücken zum Anhalten der Wiedergabe

Drücken zum Überspringen der aktuellen Nachricht und zum Abspielen der nächsten Nachricht

Aktuelle Nachricht nochmals abspielen

Taste zweimal drücken zum Zurückgehen zur vorherigen Nachricht

Drücken zum Löschen der aktuellen Nachricht
Taste lange drücken zum Löschen aller Nachrichten, wenn der AB im Standby-Modus ist

Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen

Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe verringern

9.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf MENU.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ die Funktion **ANTW. AN/AUS** aus und drücken Sie dann auf MENU.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die angezeigte Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit MENU.
5. Drücken Sie auf ⌂, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.3 Neue und alte Nachrichten anhören

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf MENU. **ANSAGE WIED.** wird angezeigt.
2. Drücken Sie dann auf MENU, um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten.
   - *Die Anzahl neuer Nachrichten wird auf dem Display angezeigt. Wurden alle neuen Nachrichten abgespielt, werden danach alle alten Nachrichten wiedergegeben.*
3. Drücken Sie auf ·.., um sich die Identität des jeweiligen Anrufers anzeigen zu lassen. Drücken Sie erneut auf ·.., um sich Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen zu lassen.

HINWEIS
Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist diese Option nicht verfügbar. Auch für die Aufzeichnung von Memos muss die Rufnummernübermittlung beantragt sein.

4. Während der Wiedergabe von Nachrichten können Sie die Taste MENU drücken, um sich eine Liste von verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit ▲/▼ die jeweils gewünschte Funktion aus:
   - **WIEDERHOLEN** – Taste MENU drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.
   - **NÄCHTE NACH** – Taste MENU drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.
   - **VOR. NACHR.** – Taste MENU drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.
   - **LÖSCHEN** – Taste MENU drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen.
   - **NUM. SPEICH** – Taste MENU drücken, um die Rufnummer, wenn verfügbar, im Telefonbuch zu speichern.

HINWEIS
Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist die Option **NUM. SPEICH** *nicht verfügbar.*

5. Drücken Sie auf ⌂, um die Wiedergabe anzuhalten und in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.4 Alle Nachrichten löschen

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ALLE LÖSCHEN** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Bestätigen Sie mit MENU.

9.5 Memo aufnehmen

Sie können mit dem Anrufbeantworter Ihres Telefons D1010 auch ein Memo aufnehmen. Diese Erinnerungsnachricht wird auf dem AB gespeichert und vom Anrufbeantworter wie eine „normale“ Nachricht behandelt.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **MEMO AUFN.** aus und drücken Sie dann auf MENU. Auf dem Display wird Ihnen nun **AUFNEHMEN** angezeigt.
3. Nehmen Sie Ihre Nachricht auf. Drücken Sie auf MENU, wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.

9.6 Ansagetext einstellen

Wenn der AB ein Gespräch annimmt, wird zunächst der Ansagetext abgespielt. Sie können einen der zwei Standardansagen verwenden oder auch Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen.

9.6.1 Anrufbeantworter-Modus “ANTW+AUFNEHM”

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Ihnen Anrufer Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: “Hallo, dies ist der Anrufbeantworter. Leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton.”

9.6.2 Anrufbeantworter-Modus “OHNE AUFZ.”

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Anrufer den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: “Hallo, dies ist der Anrufbeantworter. Leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie doch einfach später nochmals an.“

9.6.3 Anrufbeantworter-Modus einstellen

Über diese Funktion können Sie den jeweils gewünschten Anrufbeantworter-Modus (“ANTW+AUFNEHM” oder “OHNE AUFZ.”) einstellen.

1. Drücken Sie hierfür auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **ANTW-MODUS** aus und drücken Sie auf MENU.
   - *Der zu diesem Zeitpunkt eingestellte Modus wird angezeigt.*
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **ANTW+AUFNEHM** oder **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie auf MENU.
4. Wählen Sie daraufhin mit ▲/▼ die jeweils gewünschte Art des Ansagtextes aus: **PERSÖNLICH** für Ihren aufgezeichneten Ansagetext oder **VOREINGEST.** für die Standardansage.

5. Bestätigen Sie mit MENU.
   Haben Sie **PERSÖNLICH** ausgewählt, finden Sie im nächsten Abschnitt weitere Informationen.

9.6.4 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen

Haben Sie als Anrufbeantworter-Modus "ANTW+AUFNEHM" eingestellt, können Ihnen die Anrufer eine Nachricht hinterlassen. Haben Sie dagegen "OHNE AUFZ." ausgewählt, können die Anrufer zwar den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachricht hinterlassen.

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie nun mit ▲ die Funktion **ANTW-MODUS** aus und drücken Sie auf MENU.
3. Wählen Sie daraufhin mit ▲/▼ die Option **ANTW+AUFNEHM** oder **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie auf MENU. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲/▼ die Option **PERSÖNLICH** aus und drücken Sie dann auf MENU.
4. **ANSAGE WIED.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste MENU.
   - *Die aktuelle Nachricht wird dann abgespielt.*

- Wählen Sie mit ▼ **ANSAGE AUFN.** aus – drücken Sie dann auf MENU. Auf dem Display wird **AUFNEHMEN** angezeigt und ein Piepton wird ausgegeben. Nehmen Sie Ihre Nachricht auf. Drücken Sie auf MENU, wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.
- **LÖSCHEN** - drücken Sie auf MENU. Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, ist automatisch wieder die Standardansage aktiv.

5. Bestätigen Sie mit MENU.

9.7 Anrufbeantworter-Einstellungen

9.7.1 Anzahl Rufzeichen/Wahlverzögerung (AB)

Sie können die Anzahl der Rufzeichen bzw. die Zeitverzögerung einstellen, bis der Annrufbeantworter das Gespräch annimmt. Einstellmöglichkeiten: 5/10/15/20/25/30 Sekunden oder Gebührensparer.

HINWEIS

Haben Sie die Funktion "Gebührensparer" ausgewählt, können Sie damit auch Kosten bei der Fernabfrage Ihres ABs sparen:

- Wenn neue Nachrichten auf dem AB vorliegen, wird die Ansage nach 10 Sekunden abgespielt.
- Wenn keine neuen Nachrichten auf dem AB vorhanden sind, wird die Ansage erst nach 20 Sekunden abgespielt. So können Sie also bei der Fernabfrage Ihres ABs Zeit und Kosten sparen.
- Wenn der Speicher voll ist, nimmt der AB das Gespräch erst nach 30 Sekunden (im Modus "OHNE AUFZ.") an.

1. Drücken Sie auf [MENU], wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf [MENU].
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf [MENU].
3. **KLINGELANZ.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [MENU].
4. Wählen Sie nun mit ▲/▼ die gewünschte Anzahl der Rufzeichen bzw. Verzögerung (5/10/15/20/25/30 Sekunden) oder **GEBÜHRENSPAR** aus.
5. Bestätigen Sie mit [MENU].

9.8 Anrufbeantworter fernabfragen

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter von unterwegs fernabfragen und Ihre neuen Nachrichten anhören, indem Sie den AB Ihres Telefons D1010 von einem externen Telefon aus anrufen.

Standardmäßig ist diese Funktion auf “EIN” eingestellt.

1. Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr D1010 an. Sobald der AB das Gespräch angenommen hat und mit dem Abspielen der jeweiligen Ansage beginnt, drücken Sie auf dem externen Telefon die Rautetaste #.
2. Geben Sie den vierstelligen Fernabfragecode (Ihren PIN-Code) ein. Standardmäßig ist als PIN-Code **0000** voreingestellt.
   - *Zur Bestätigung hören Sie dann einen entsprechenden Piepton.*

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code ändern (siehe dazu auch der Abschnitt “PIN-Code ändern” auf Seite 41).

3. Haben Sie Ihren PIN-Code eingegeben, drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten auf dem externen Telefon, um die gewünschte Funktion des Anrufbeantworters Ihres Telefons D1010 auszuführen:

Neue und alte Nachrichten anhören	2
Vorherige Nachricht abspielen	1
Nächste Nachricht abspielen	3
Aktuelle Nachricht löschen	6
Anrufbeantworter einschalten	7
Wiedergabe anhalten	8
Anrufbeantworter ausschalten	9

9.8.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf MENU.
3. Wählen Sie nun mit ▼ die Funktion **FERNABFRAGE** aus und drücken Sie auf MENU.
4. Wählen Sie daraufhin mit ▲/▼ die Option **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN** aus.
5. Bestätigen Sie mit MENU.

9.9 Mithören

Sie können entweder auf dem Mobilteil oder über den Lautsprecher der Basisstation mithören, wenn Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt. Sie haben dann die Wahl, ob Sie das Gespräch annehmen wollen oder nicht.

Standardeinstellungen:

- Mithören auf dem Mobilteil: Aus
- Mithören über die Basisstation: Ein

Auf dem Mobilteil:

1. Wenn Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch annehmen wollen, drücken Sie einfach auf ↙ oder ◄.

An der Basisstation:

1. Hinterlässt Ihnen ein Anrufer eine Nachricht, können Sie mit VOL▲/VOL▼ die Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation anpassen.
2. Wollen Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch mit dem Mobilteil annehmen, drücken Sie einfach auf ↙ oder ◄.

9.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten

1. Drücken Sie hierfür auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf MENU.
3. Wählen Sie die Funktion **MOBIL. ÜBERW** aus und drücken Sie dann auf MENU.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
5. Bestätigen Sie mit MENU.

9.9.2 Mithören auf der Basisstation ein-/ ausschalten

1. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf MENU.

3. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **BASIS ÜBERW.** aus und drücken Sie dann auf MENU.
4. Wählen Sie nun mit ▲/▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
5. Bestätigen Sie mit MENU.

9.10 Sprache des ABs einstellen/ ändern

Sie können die Spracheinstellung für die Standardansagen des Anrufbeantworters, wie jeweils gewünscht, ändern bzw. einstellen.

1. Drücken Sie hierfür auf MENU, wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie auf MENU.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf MENU.
3. Nun **ANTW.SPRACHE** auswählen und die Taste MENU drücken.
4. Mit ▲/▼ dann die jeweils gewünschte Sprache auswählen.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit MENU.

9.11 Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste

Wenn das Symbol ✉ blinkt, um Sie darauf hinzuweisen, dass neue Nachrichten für Sie vorliegen, können Sie sich Informationen zu den jeweiligen Anrufern mit der Taste ▲ anzeigen lassen. Sie können aber auch erneut auf ▼ drücken, um die Funktion **ANRUFBEANTW.** aufzurufen und die neuen Nachrichten abzuspielen.

1. Drücken Sie auf ▲. **LISTE ANRUFE** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf ▼. **ANRUFBEANTW.** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf MENU. **ANSAGE WIED.** wird angezeigt.
4. Drücken Sie dann auf MENU und die Wiedergabe der neuen Nachricht(en) wird über das Mobilteil gestartet. Wurden alle Nachrichten abgespielt, geht das Mobilteil wieder in den Standby-Modus zurück.

HINWEIS

Wollen Sie die Nachrichtenwiedergabe abbrechen und in den Standby-Modus zurückgehen, können Sie hierfür jederzeit einfach die Taste ⏻ drücken.

9.12 Voller Speicher des ABs

Der Speicher des Anrufbeantworters ist dann voll, wenn weniger als 15 Sekunden Aufnahmekapazität verfügbar sind oder wenn sich 59 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter befinden.

Ist der Speicher des ABs voll, werden Sie darauf aufmerksam gemacht:

- Die LED-Anzeige blinkt schnell.
- blinkt schnell auf dem Display des Mobilteils.
- Der Anrufbeantworter wechselt automatisch in den Modus “OHNE AUFZ.”.

Ist auf dem AB während einer laufenden Aufzeichnung keine Speicherkapazität mehr verfügbar, hört der jeweilige Anrufer einen Piepton und die Verbindung wird getrennt.

10. Fehlersuche und -beseitigung

Aufladen

Das Symbol bewegt sich nicht, wenn das Mobilteil in die Basisstation gestellt wird.

- Schlechter Akkukontakt – Mobilteil entsprechend vorsichtig bewegen.
- Verschmutzter Akkukontakt – Akkukontaktstellen mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.
- Voll aufgeladener Akku – kein Ladevorgang erforderlich.

Telefonieren

Kein Wählton

- Keine Stromversorgung – Anschlüsse überprüfen. Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen: Netzstecker ziehen und wieder einstecken.
- Wiederaufladbare Akkus leer – Akkus für mindestens 24 Stunden aufladen.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.
- Falsches Leitungskabel – nur das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Netzadapter (wenn erforderlich) nicht an das Netzanschlusskabel angeschlossen – Netzadapter (wenn erforderlich) an das Netzanschlusskabel anschließen.

Schlechte Klang- bzw. Tonqualität
Die Basisstation befindet sich zu nahe an anderen elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden und -mauern oder auch Metalltüren – Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt aufstellen.

Das Symbol blinkt.
- Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet – Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.

Kein Rufton
- Rufton ist deaktiviert.
- Lautstärke erhöhen.

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.

Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären.

Telefonbuch

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch ist nicht möglich.
Telefonbuch ist voll. Einen Eintrag löschen, um Platz für den neuen Kontakt freizugeben.

Anzeige/Display

Keine Anzeige auf dem Display
- Akkus entweder nochmals aufladen bzw. ggf. die Akkus austauschen und durch neue ersetzen.
- Basisstation von der Stromversorgung trennen und wieder einstecken.
- Erscheint keine Anzeige auf dem LED-Display, Basisstation von der Stromversorgung trennen und wieder einstecken.

Anmelden

Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden.
- Maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (5) ist erreicht.
- Auf dem Display wird ANMELDEN angezeigt. Ein Mobilteil abmelden, um das neue Mobilteil anzumelden.

Interferenz

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.
Basisstation/Ladeschale ist zu nah. Basisstation/Ladeschale so weit wie möglich voneinander entfernt aufstellen.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.
- Anrufbeantworter einschalten.
- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Der Anrufbeantworter-Modus "OHNE AUFZ." ist eingestellt. Modus "ANTW+AUFNEHM" einstellen.

Die Fernabfrage des Anrufbeantworters funktioniert nicht.
- Prüfen, ob die Fernabfrage aktiviert ist.
- Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes wird ein Piepton ausgegeben. Sie können danach den PIN-Code aber nochmals eingeben.

Aufzeichnen eines Ansagetextes funktioniert nicht.
- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.

Der Anrufbeantworter stoppt automatisch.
- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

11. Wichtige Informationen

WICHTIG!

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit verbindungsorientierten, analogen öffentlichen Telefonnetzen ("Public Switched Telephone Networks", PSTN) und Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die Gefahr eines Feuers, elektrischen Schlags sowie von Personen- und Sachschaden so gering wie möglich zu halten:

1. Jegliche Geräteöffnungen sind frei zu halten. Telefon nicht auf einem Heizregister oder -körper aufstellen. Am Aufstellungsort für ausreichende Belüftung sorgen.
2. Gerät im feuchten oder nassen Zustand NICHT verwenden!
3. Ausstattung vor Nässe schützen. Nicht in der Nähe einer Badewanne, Spüle oder eines Swimmingpools verwenden.

4. Netzkabel nicht beschweren. Netzkabel nicht im Laufweg verlaufen lassen.
5. NIE Gegenstände in die Geräteöffnungen einführen; Feuer oder elektrischer Schlag wären die Folge.
6. Zum Reinigen die Ausstattung immer erst von der Stromversorgung trennen. Keine flüssigen Reiniger oder Aerosole (Spraydosen) verwenden. Ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Ausstattung verwenden.
7. Die Ausstattung bitte nicht zerlegen. Sind Reparaturen o. Ä. erforderlich, sich an den Kundenservice wenden (Kontaktangaben in dieser Bedienungsanleitung).
8. Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlasten.
9. Telefon möglichst nicht während eines Gewittersturms verwenden. Einen Überspannungsschutz zum Schutz der Ausstattung verwenden.
10. Dieses Telefon nicht benutzen, um einen Gasaustritt zu melden, v. a. nicht in der Nähe der Gasleitung.

ACHTUNG!
Zur Minimierung der Brandgefahr nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit der Ausstattung verwenden.

Dieses schnurlose Telefon ist in folgenden Fällen UMGEHEND von der Stromversorgung zu trennen:

- Netzkabel oder -stecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Das Produkt wurde versehentlich Flüssigkeiten ausgesetzt.
- Das Produkt wurde Regen, Nässe oder Wasser ausgesetzt. In solchen Fällen die Geräteausstattung immer erst – durch Ziehen des Netzsteckers – von der Stromversorgung trennen. Ausstattung (Mobilteil und Basis) dann an den nicht eingesteckten Kabeln anfassen.
- Das Produkt wurde fallengelassen bzw. das Gehäuse ist beschädigt.
- Deutliche Leistungsveränderungen sind feststellbar.

Hinweise zu Inbetriebnahme & Pflege

1. Bitte ALLE Hinweise sorgfältig durchlesen und zur späteren Verwendung gut aufbewahren.
2. Alle Warnhinweise, auch auf dem Produkt, beachten und Anweisungen befolgen.
3. Dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder Spüle aufstellen.
4. Das Telefon NUR an einer, der angegebenen Spannungsquelle entsprechenden Stromversorgung betreiben; ggf. den örtlichen Strom- bzw. Energieversorger kontaktieren.

5. Produkt bitte nicht auf einer wackeligen Unterlage (Beistelltisch o. Ä.) aufstellen. Durch Herunterfallen kann das Produkt schwer beschädigt werden.
6. Bitte AUSSCHLIESSLICH Einstellungen gemäß der Bedienungsanleitung vornehmen. Eine falsche Einstellung kann die Ausstattung beschädigen und ist oft mit viel Aufwand verbunden, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
7. Diese Ausstattung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Zur Reinigung bitte keine chemischen Reinigungs- bzw. Putzmittel verwenden.
8. Die Geräteeinheit bitte nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben. Andere Netzteile können die Einheit beschädigen.
9. Da dieses Telefon mit Strom betrieben wird, wird mindestens ein weiteres Telefon empfohlen, um auch im Fall eines Stromausfalls telefonieren zu können.
10. Um Störungen mit Geräten zu vermeiden, die Basisstation des Telefons nicht auf bzw. in der Nähe von Fernseher, Mikrowelle oder (Video-)Recorder aufstellen.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Akku(s) NIE verbrennen, auseinander nehmen, durchstechen o. Ä. Akku(s) enthalten giftige Substanzen, die u. U. freigesetzt und Personenschaden zur Folge haben können.

ACHTUNG!

Bei Ersetzen des Akkus durch einen falschen (Batterietyp) besteht Explosionsgefahr! Bitte AUSSCHLIESSLICH den im Lieferumfang enthaltenen Akkupack oder zugelassene(n), vom Hersteller empfohlene(n) Ersatzakku(s) verwenden.

- Akkupacks für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Nichtnutzung für 30 Tage oder mehr sind Akkus aus der Einheit zu entnehmen.
- Akkupacks NIEMALS verbrennen: Explosionsgefahr!
- Wieder aufladbare Akkupacks zum Betrieb dieses Produkts sind ordnungsgemäß zu entsorgen und ggf. dem Recycling zuzuführen. Die (Akku-)Art ist auf dem jeweiligen Akku angegeben. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhält man bei Bedarf beim lokalen Recyclingcenter.

DIESE HINWEISE BITTE GUT AUFBEWAHREN!

Reinigung/Pflege des Geräts

- Wischen Sie Mobilteil wie auch Basisstation (oder Ladeschale) einfach nur mit einem angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch oder einem antistatischen Wischtuch ab.
- Verwenden Sie niemals Politurmittel oder dergleichen! Dies kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Elektroschlag!

Umwelthinweise

- Setzen Sie Ihr neues Telefon nicht dem direkten Sonnenlicht aus!
- Das Mobilteil kann sich erwärmen, wenn die Akkus geladen werden oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden. Das ist normal. Es wird aber empfohlen, das Gerät nicht auf Antik- bzw. furniertem Holz auf- bzw. abzustellen, um es nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf Teppichböden oder anderen fasrigen Oberflächen oder auch an einem Aufstellungsort auf, wo keine ausreichende Belüftung gegeben ist.
- Halten Sie Ihr Gerät bzw. alle Bestandteile von Wasser fern und verwenden Sie Ihr neues Telefon nicht in einer feuchten oder gar nassen Umgebung, wie z.B. Badezimmer.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
- Es besteht die geringe Gefahr, dass Ihr neues Telefon durch einen Gewittersturm beschädigt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie in einem solchen Fall ggf. den Netzstecker des Geräts ziehen und das Telefonkabel vom entsprechenden Anschluss trennen.

Recycling und Entsorgung

- **EU-Direktive WEEE (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”/“Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen”)**
  Gemäß der EU-Direktive “WEEE” muss an solchen Produkten und Geräten (oder in manchen Fällen auch auf der Verpackung), die in EU-Ländern verkauft werden, ein Etikett oder dergleichen mit einer durchgestrichenen Mülltonne angebracht sein. Wie in der WEEE-Direktive festgelegt, weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne Kunden und Endbenutzer von solchen Geräten in der EU darauf hin, dass es sich um elektrische bzw. elektronische Geräteausstattungen oder auch entsprechendes Zubehör handelt, was nicht mit dem normalen Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Kunden bzw. Endbenutzer von solchen Geräteausstattungen in EU-Ländern können sich bezüglich Informationen zur Entsorgung und entsprechender Sammelstellen in ihrem Land ggf. an ihren jeweiligen Einzelhändler oder auch an den entsprechenden Kundendienst wenden.

- Die Richtlinie WEEE (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”, WEEE / Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte zum Schutz der Umwelt unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten effektiv entsorgt werden.

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte

Bitte entnehmen Sie bei der Entsorgung Ihres Altgeräts alle Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese wie auch das Gerät bei den entsprechenden örtlichen Sammelstellen für solche Abfallprodukte. Für mehr Informationen wenden Sie sich auch an die entsprechenden Sammelstellen vor Ort bzw. informieren Sie sich im Fachgeschäft oder beim Einzelhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte für Geschäftskunden

Geschäftskunden sollten sich mit Ihren Lieferanten in Verbindung setzen und ggf. die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen, um auch sicherzustellen, dass diese Gerätausstattung gesondert entsorgt wird.

Garantie auf Konsum-/Verbrauchsgüter & Zubehör

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Motorola-Produkts, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong (im Folgenden als „SUNCORP“ bezeichnet) hergestellt wird.

Geltungsbereich der Garantie

Vorbehaltlich des nachstehend aufgeführten Haftungsausschlusses und der entsprechenden Beschränkungen garantiert SUNCORP hiermit, dass die von Suncorp hergestellten Motorola-Markenartikel (als „Produkt(e)“ bezeichnet) bzw. dass das von Suncorp zur Nutzung mit diesem Produkt vertriebene Zubehör, das als solches gekennzeichnet bzw. zugelassen ist (als „ Zubehör“ bezeichnet), für die nachstehend aufgeführte(n) Nutzungsdauer(n) bei normaler Nutzung frei von Materialfehlern und Verarbeitungsmängeln ist. Diese beschränkte Garantie ist verbraucherexklusiv und nicht übertragbar.

Anwendbarkeit der Garantie

Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

Leistungen von SUNCORP

SUNCORP bzw. autorisierte Händler werden nach eigenem alleinigem Ermessen und in einem handelsüblichen, angemessenen Zeitraum kostenlos Reparaturen von Produkten und Zubehör ausführen bzw. diese ersetzen, wenn sie diese beschränkte Garantie nicht erfüllen. Es steht uns frei, hierfür ggf. in funktioneller Hinsicht äquivalente Austausch-, aufgearbeitete, gebrauchte oder neue Produkte, Zubehör oder Teile zu verwenden.

Weitere Haftungsbeschränkungen

JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE BZW. KONKLUDENTE MÄNGELHAFTUNG SOWIE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN HAFTUNG BZW. KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE PRODUKTE VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT UND FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH ODER FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK GEEIGNET SIND, SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. IM ÜBRIGEN STEHEN DEM JEWEILIGEN VERBRAUCHER REPARATURMASSNAHMEN ODER ERSETZLEISTUNGEN GEMÄSS DIESER AUSDRÜCKLICHEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE EXKLUSIV ZUR VERFÜGUNG, UND WERDEN JEWEILS AN STELLE VON GARANTIEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT, ERBRACHT. IN KEINEM FALL HAFTET MOTOROLA ODER SUNCORP, OB VERTRAGLICH ODER AUFGRUND VON HAFTUNG AUS UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHL. FAHRLÄSSIG- BZW. UNACHTSAMKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS ODER ZUBEHÖRS HINAUSGEHEN. WEITERHIN SIND WEDER MOTOROLA NOCH SUNCORP HAFTBAR FÜR JEDWEDEN UNMITTELBAREN, BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER MITTELBAREN (FOLGE-)SCHADEN JEGLICHER ART ODER FÜR DEN AUSFALL VON EINNAHMEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER GESCHÄFTSVERLUSTE, SOWIE DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER FÜR JEDWEDEN ANDEREN FINANZIELLEN SCHADEN ODER VERLUST, DER IM – DIREKTEN – ZUSAMMENHANG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT DER RICHTIGEN NUTZUNG DER PRODUKTE ODER KORREKTEN VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS ENTSTEHT, UND DIES IM VOLLEN UMFANG, WIE DERARTIGE SCHADENSANSPRÜCHE BZW. FORDERUNGEN VON RECHTS WEGEN ABGELEHNT WERDEN KÖNNEN.

Einige Gerichtsbarkeiten erlauben keinen Ausschluss oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden, oder auch keine Beschränkung der Dauer der stillschweigenden Gewährleistung bzw. konkludenten Garantie, sodass die obigen Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie – in solchen Gerichtsbarkeiten – zutreffen.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise zudem andere Rechte, die sich von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit unterscheiden.

Von dieser Garantie erfasste Produkte	Dauer
Konsum-/ Verbrauchsgüter	**3 (drei) Jahre** ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Produkts durch den ersten Verbraucher bzw. Benutzer des Produkts.
Zubehör (Akkus, Netzteile, (Anschluss-) Kabel o. Ä.)	**Neunzig (90) Tage** ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Zubehörs durch den ersten Verbraucher bzw. Benutzer des Produkts.
Reparierte(s) oder ersetzte(s) Konsum-/ Verbrauchsgüter & Zubehör	**Originalgarantie oder neunzig (90) Tage** ab dem Rückgabedatum an den Verbraucher – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Haftungsausschluss

Gewöhnliche Abnutzung. Regelmäßige wiederkehrende Wartungs-, Reparatur- und Ersatzleistungen von Teilen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung fallen nicht unter diese Garantie.

Akku(s). Von dieser beschränkten Garantie erfasst sind nur Akkus, deren Kapazität bei voll aufgeladenem Zustand geringer als 80 % der eigentlichen Nennkapazität ist, oder auslaufende Akkus.

Falsche Behandlung, falscher Gebrauch & missbräuchliche Verwendung. Defekte oder Beschädigungen aufgrund von: (a) unsachgemäßen Betriebs, unsachgemäßer Lagerung, falscher Bedienung bzw. falschen Gebrauchs oder missbräuchlicher Verwendung bzw. mangelhafter Sorgfalt, worauf physikalische Schäden bzw. Beschädigungen (Sprünge, Risse, Kratzer o. Ä.) der Produktoberfläche zurückzuführen sind, (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen sowie dem Aussetzen von extremer Feuchtigkeit oder starker Kondensation o. Ä., von Sand, Schmutz oder dergleichen, extremer Hitze oder Verschmutzungen durch Lebensmittel, (c) Verwendung der Produkte oder des jeweiligen Zubehörs für kommerzielle Zwecke oder Aussetzen des jeweiligen Produkts oder Zubehörs einer abnormalen Verwendung oder entsprechender Bedingungen, oder (d) anderer Handlungen, die nicht auf ein Verschulden oder Versäumnis von Motorola oder SUNCORP urückzuführen sind, sind hiermit von der Deckung durch diese Garantie ausgeschlossen.

Verwendung von Motorola-fremden Produkten und Zubehör. Defekte oder Beschädigungen, die auf die Verwendung von Motorola-fremden oder nicht von Motorola zugelassenen Produkten oder Zubehör oder anderer Peripheriegeräte zurückzuführen ist, ist hiermit vom Garantieumfang ausgeschlossen.

Unautorisierte Leistungen oder Modifikationen. Defekte oder Beschädigungen aufgrund jedweder Serviceleistungen, Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungen oder Änderungen bzw. Modifikationen, die nicht von Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden, sind nicht von dieser Garantie erfasst.

Modifizierte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) Seriennummern oder Datumskennzeichnungen, die entfernt, geändert oder unkenntlich gemacht wurden, (b) gebrochenen Versiegelungen oder an denen offensichtlich unsachgemäße bzw. unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden, (c) nicht übereinstimmenden Serien- oder Typnummern, oder (d) nichtkonforme oder Motorola-fremde Gehäuse, Teile o. Ä. fallen nicht unter diese Garantiebestimmung(en).

Kommunikationsdienste. Defekte, Beschädigungen oder der nicht einwandfreie Betrieb von Produkten oder Zubehör aufgrund eines Kommunikationsdienstes oder -signals, deren Bezug bzw. Nutzung mit den Produkten oder dem Zubehör gegeben ist, werden nicht von dieser Garantie erfasst.

Kontaktangaben für weitere Informationen, u. a. zur Garantie

Für weitere Informationen, u. a. zu Serviceleistungen:
0800 6686 3328

Dort erhalten Sie auch Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. des jeweiligen Zubehörs an ein von SUNCORP autorisiertes Servicecenter. Einsendungen erfolgen immer auf eigene Kosten. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Autorisiertes Service-Center

Um Serviceleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss bei der Einsendung enthalten sein: (a) das jeweilige Produkt bzw. Zubehör, (b) der Originalbeleg bzw. Kaufnachweis (z. B. Kassenbon), aus dem hervorgeht, wann und wo das jeweilige Produkt oder Zubehör erworben wurde, (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit Angabe der jeweiligen Seriennummer (bei im Lieferumfang enthaltener Garantiekarte), (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems bzw. Mangels, und v. a. (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich anschließen?

Alle Telefongeräteausstattungen verfügen über eine sog. Rufäquivalenzzahl (“Ringer Equivalence Number”, REN), mit der angegeben wird, wieviele Geräte maximal an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr neues Telefon D1010 hat eine REN von 1; eine Gesamt-REN von 4 ist maximal möglich. Ist die Gesamt-REN höher als 4, signalisieren die Telefone ggf. ankommende Anrufe nicht mehr. Bei der Verwendung von verschiedenen Telefontypen kann das Klingeln der angeschlossenen Geräteausstattungen aber selbst dann nicht garantiert werden, auch wenn die REN kleiner als 4 ist.

Jegliche zusätzliche Mobilteile und Ladeschalen bzw. -stationen, die Sie anmelden, haben eine REN von 0.

R&TTE

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen.

Diese Geräteausstattung entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der EU-Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte (“Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment”/ R&TTE Directive 1999/5/EC), einschließlich der ICNIRP-Richtlinie zur Begrenzung der Expositionen durch elektromagnetische Felder.

Anschluss an Nebenstellanlagen

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen.

Wählpause einfügen

Gegebenenfalls müssen Sie bei einigen Nebenstellanlagen nach Wahl der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes einen Augenblick warten, bis von der Nebenstellanlage eine Leitung belegt wird, so dass Sie dementsprechend ggf. eine Pause im Wählvorgang einfügen müssen.

Halten Sie hierfür die Rautetaste (#) gedrückt, um eine Wählpause (P) einzufügen und wählen Sie dann die jeweils gewünschte Nummer.

Gegebenenfalls ist das Einfügen einer Wählpause auch erforderlich, wenn Sie internationale Nummern speichern oder Kartennummern laden wollen.

R-Funktion(en)

Es kann ggf. erforderlich sein, dass Sie die R-Funktion(en) verwenden müssen, wenn Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellanlage/Wahlnebenstellanlage bzw. automatische Tk-Anlage (“Private Automatic Branch Exchange”, PABX) angeschlossen haben. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Fachhändler.

12. Wandmontage

WICHTIG

Überprüfen Sie bitte, bevor Sie Ihr D1010 an der Wand befestigen, ob Sie nicht in Kabel und Leitungen bohren.

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass die Telefon- und Stromkabel bis zu den Anschlüssen reichen.

1. Verwenden Sie die folgende Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher.

- Bohren Sie zur Montage der Basisstation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 4,5 cm mit einem 8 mm Bohrer.



- Bohren Sie zur Montage der Ladestation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 3,2 cm mit einem 8 mm Bohrer.



2. Setzen Sie bei Bedarf die Dübel ein, drehen Sie die Schrauben fest und lassen Sie sie ca. 5 mm aus der Wand herausstehen, um das Telefon einzuhängen.



3. Nehmen Sie die Basis/Ladestation uns führen Sie die Löcher auf der Rückseite der Basis über die Schraubenköpfe und drücken Sie die Basis/Ladestation sanft herunter, um sie zu befestigen.

Suncorp CE

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname:	Motorola
Type:	D1001, D1002, D1003, D1004, D1011, D1012, D1013 and D1014
Descriptions:	DECT phone without telephone answering machine (D100x) and with telephone answering machine (D101x), and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006
EMC:	EN301489-1 v1.6.1 and EN301489-6 v1.2.1
RF Spectrum:	EN301406 v1.5.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Global Limited,

Signature:	
Printed name & Position:	CW Cheung - Chief Technical Officer
Date:	3rd May 2010
Place:	3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

MOTOROLA

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 2 (DE.2)

CE