

Quatro-LNB an Multischalter



Anschlußhinweise

Verbinden Sie die vier Ausgänge des LNB's wie folgt mit den jeweiligen Eingängen am Multischalter:

❶ LNB

LV (LowBand, vertikal)

LH (LowBand, horizontal)

HV (HighBand, vertikall)

HH (HighBand, horizontal)

an

an

an

an

❷ Multischalter

13V/ 0 kHz

18V/ 0 kHz

13V/22 kHz

18V/22 kHz