8"-Touchscreen TFT-Monitor TM-868

Best.Nr. 600 080

Funktionen und Anschlussbelegung

① Ein- und Ausschaltknopf. Drücken Sie diesen Knopf, um den Monitor ein- und auszuschalten

②+④ Lautstärke + und –. Hier können Sie die Lautstärke lauter oder leiser regeln

③ Menü

⑤+⑥ Programmtasten. Hier können Sie zwischen den Programmen wechseln

⑦ PC/AV-Umschalter

⑧ Infrarot-Empfänger



❶ Gelb: Video ein

❷ Rot: Video zwei

❸ Weiß: Audio

❹ Schwarz: Stromanschluss

❺ USB-Anschluss für den Computer

❻ VGA-Anschluss für den Computer

Belegung der Fernbedienung

① PC/AV-Umschalter

② Ein- und Ausschaltknopf

③+⑦ Programmtasten

④+⑤ Lautstärke + und –

⑥ Menü



Installation des Treibers

1 Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal an den Computer anschließen, können Sie erst nach der Installation damit arbeiten. Klicken Sie vor der Installation mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Wählen Sie dann "Eigenschaften" - "Einstellungen" - "Auflösung" und stellen Sie die Auflösung auf 640x480, Frequenz 60 Hz ein.

2 Bitte legen Sie die Treiber-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Im Verzeichnis "Arbeitsplatz" erscheint das Symbol der Treiber-CD (Bild 1). Klicken Sie das Symbol zweimal an. Wählen Sie nun den passenden Treiber für Ihr Betriebssystem aus (Bild 2). „TouchKit_2kxp_3.40.4 929_Setup“ ist für Windows XP und 2000, „TouchKit_9xme_3...“ ist für Windows 98 und ME.



Bild 1



Bild 2

3 Klicken Sie auf die „setup.exe“ (Bild 4).
Nun öffnet sich das Installtions-Fenster (Bild 5).



Bild 3

Bild 4



Bild 5



Bild 6

4 Folgen Sie nun der Installation (Bild 6 - 22).

Bild 7

Bild 8

Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

Bild 13

Bild 14



Bild 15

Bild 16

5 Nach der Installation können Sie Ihren Computer neu starten (Bild 15).

6 Nach dem Neustart öffnet sich der Assistent für die Suche nach der Hardware und dem Treiber (Bild 16).

Bild 17

Bild 18

7 Es wird nun nach der aktuellen Software gesucht (Bild 18).



Bild 19



Bild 20

8 Wählen Sie nun den passenden Treiber aus (Bild 19) und klicken Sie auf „Weiter“, um den Vorgang fortzusetzen (Bild 20).

9 Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Vorgang abzuschließen.

Bild 21

Bild 22



Bild 23

10 Doppelklicken Sie nun auf das Symbol auf dem Desktop (Bild 22) und das Touchscreen-Programm öffnet sich. Wählen Sie nun aus der Bildschirmanzeigeliste den Punkt „USB#Vid-Oeff&Pi...“ aus und anschließend den Button „4 Pkt. Kal“ zum Justieren Ihres Displays. Nun müssen Sie mit dem Stift genau die Mitte der X treffen und ca. 3 Sekunden lang halten, bis das X grün wird. Verfahren Sie mit den übrigen drei X genauso (Bild 23-25).



Bild 24



Bild 25



Bild 26

Hinweise

1 Das Gerät besteht aus vielen empfindlichen Bauteilen. Bei einem Defekt des Gerätes, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

2 Bitte setzen Sie das Gerät keiner Nässe, keinem Staub und Schmutz aus. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

3 Benutzen Sie keine verdünnten oder chemischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Putzen ein weiches Tuch.

4 Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von großen Hitzequellen auf. Aufbewahrungstemperatur 40…60 °C, Betriebstemperatur 0…40 °C.

5 Verwenden Sie nur das original Zubehör, das dem Monitor beiliegt, wie z.B. den AC-Adapter und den 12 V- Auto-Adapter.

6 Wenn Sie den Monitor nicht benutzen, stecken Sie zur Sicherheit alle Kabel ab.

Technische Daten

- 1x Audio- und 1x Video-Eingang
- VGA-Eingang (640x480/60 Hz)
- unterstützt von Windows 98/2000/NT/XP/Wince
- Stromverbrauch 10 W
- Spannung: 12 V-
- Betriebsspannung 0,8 mA
- System: PAL/NTSC Auto-Switch
- OSD-Menü

Zubehör: Fernbedienung, Universalhalter, Stecker-Schaltnetzteil, USB-Kabel, Monitor-Anschlusskabel und ein Touchscreen-Stift.