

DVD-Recorder CAT DVR.1010

Best.Nr. 610 059

ACHTUNG: Bevor Sie Ihren DVD-Recorder benutzen können, schließen sie ihn am Fernseher an und führen die im Folgenden beschriebene Erstinstallation durch.

1. Drücken Sie die "PLAY/ ENTER"-Taste auf der Fernbedienung des DVD-Recorders, um zur ersten Seite des Setups zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Eingabefelder zu erreichen. Datum und Uhrzeit stellen Sie mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie anschließend "PLAY/ ENTER", um die Eingabe zu bestätigen und den nächsten Menüpunkt zu erreichen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung auf "Back", um zum letzten Menüpunkt zurückzukehren.
3. In diesem Menü legen Sie die Sprache fest. Drücken Sie "PLAY/ ENTER", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den nächsten Menüpunkt zu erreichen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung auf "Back", um zum letzten Menüpunkt zurückzukehren.
4. Verwenden Sie für die Ländereinstellung die Pfeiltasten. Wählen Sie hier "PAL BG" aus. Drücken Sie "PLAY/ ENTER", um zu bestätigen und den nächsten Menüpunkt zu erreichen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung auf "Back", um zum letzten Menüpunkt zurückzukehren. Hinweis: Sie müssen hier eine Auswahl treffen, um den automatischen Sendersuchlauf zu aktivieren.
5. In diesem Menüpunkt wird ein automatischer Sendersuchlauf gestartet (das Antennenkabel sollte hierzu eingesteckt sein). Sie können den Sendersuchlauf mit drücken von "PLAY/ ENTER" überspringen.
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Kanäle festzulegen. Drücken Sie "PLAY/ ENTER", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den nächsten Menüpunkt zu erreichen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung auf "Back", um zum letzten Menüpunkt zurückzukehren.
7. Wenn Sie sicher sind, dass alle Schritte richtig sind, drücken Sie bitte die "Beenden/ Finish"-Taste und drücken Sie "PLAY/ ENTER", um das Menü zu

