

Anleitung für Raspberry Pi

7" Display

Version 7.2



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Im Folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist:

Raspberry Pi

Für das Windows OS wird die Auflösung des LCD automatisch erkannt.

Beim Raspberry Pi, müssen Sie die Auflösung des LCD selbst einstellen, da sonst der Bildschirm nicht funktioniert.

Laden Sie das Raspbian-Image von der [Raspberry Pi-Website](#) herunter. Schreiben Sie das Image auf eine MSD-Karte und fügen Sie die folgenden Zeilen der Datei config.txt hinzu, die sich im Stammverzeichnis Ihrer MSD-Karte befindet:

```
max_usb_current=1  
hdmi_group=2  
hdmi_mode=87  
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0  
hdmi_drive=1
```

Sie müssen sicherstellen, dass es keine Leerzeichen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens gibt.

Speichern Sie die Datei und verbinden Sie die MSD-Karte mit Ihrem Pi und schalten Sie diesen dann ein.

Support

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (11- 18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net / anleitung.joy-it.net