

Aktenvernichter A18L-CD

Best.Nr. 890 948

 dayhome

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie Aktenvernichter nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- Berühren Sie niemals die Eingabeschlitze, wenn das Gerät in Betrieb ist!
- Halten Sie lange Haare, Krawatten, Schals, Schmuck und lose Kleidung von den Eingabeschlitzen fern!
- Benutzen Sie niemals Sprayflaschen und -dosen in unmittelbarer Nähe des Aktenvernichters!
- Das Gerät darf nicht sofort in Betrieb genommen werden, wenn es aus einem Bereich mit kalter Umgebungstemperatur in einen warmen Innenraum gebracht wird, da Kondenswasser das Gerät zerstören kann. Warten Sie bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Aktenvernichter DAYHOME A18L-CD dient zur Zerkleinerung von CD's, DVD's, Kreditkarten und Papier.

Die Betriebsspannung beträgt 230 V~ / 50 Hz. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse II.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie zuerst, ob der Auffangbehälter richtig sitzt.
- Stecken Sie anschließend das Netzkabel in eine funktionstüchtige Steckdose.

Papier/Kreditkarte zerkleinern

- Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "AUTO" (die Status-LED leuchtet blau).
- Stecken Sie das Papier vorsichtig in den Papier-Eingabeschlitz.
- Das Papier wird dann automatisch eingezogen und zerkleinert.
- Bei einem Papierstau müssen Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV" schieben.
- Das Schneidewerk läuft dann rückwärts und das Papier wird zurückgeschoben.
- Stecken Sie eine einzelne Kredit-Karte in die mittleren Markierungen des Papier-Eingabeschlitzes.
- Schieben Sie den Wahlschalter auf "OFF", um den Aktenvernichter auszuschalten.



Achtung: Stecken Sie nicht mehr als 12 DIN-A4 Blätter mit einer Stärke von max. 80 g/m² in den Eingabeschlitz! Vermeiden Sie Papier mit Kleberesten und Haftzettel! Stecken Sie nicht mehr als eine Kreditkarte in den Eingabeschlitz!

CD's und DVD's zerkleinern

- Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV" (die Status-LED leuchtet blau).
- Stecken Sie eine einzelne CD oder DVD vorsichtig in den CD-Eingabeschlitz.
- Die CD/DVD wird automatisch eingezogen und zerkleinert.
- Schieben Sie den Wahlschalter auf "OFF", um den Aktenvernichter auszuschalten.



Achtung: Stecken Sie nicht mehr als eine CD oder DVD in den Eingabeschlitz! Stecken Sie die CD/DVD nicht in den Papier-Eingabeschlitz!

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Betriebsspannung: | 230 V~ / 50 Hz |
| • Stromverbrauch: | max. 1,2 A |
| • Blattanzahl: | max. 12 Blätter |
| • Sicherheitsstufe: | 3 |
| • Eingabeschlitzbreite Papier: | 220 mm |
| • Eingabeschlitzbreite CD: | 123 mm |
| • Eingabeschlitzbreite Kreditkarte: | 55 mm |
| • Schnittbreite Papier/Kreditkarten: | 5 mm |
| • Schnittbreite CD: | 32,5 mm |
| • Auffangbehälter Papier/Kreditkarte: | 18 l |
| • Auffangbehälter CD: | 1 l |

- Schnittgeschwindigkeit: 2 m/min, entspricht ca. 9 s/DIN A4-Seite
- Geräuschentwicklung: max. 58 dB
- Features: Rücklauffunktion, automatische Start-/Stop-Funktion (3 Sensoren), Überhitzungs- und Überlastschutz, Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Behälters, Status-LED, durch Transportrollen feststellbar, Tragegriffe, Sichtfenster
- Farbe: schwarz/silber
- Gewicht: 7,5 kg
- Maße (HxBxT): 500x340x230 mm

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Netzkabel steckt nicht in der Steckdose.	Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
Papiereinzug funktioniert nicht	Papierreste im Schneidewerk	Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV".
	Motor überhitzt (rote Status-LED)	Stecken Sie das Netzkabel aus und lassen Sie den Aktenvernichter vollständig abkühlen.
Das Schneidewerk läuft unaufhörlich weiter (Stellung "AUTO")	Auffangbehälter voll	Stecken Sie das Netzkabel aus und leeren Sie den Auffangbehälter.
Stopppt beim Papiereinzug	Papier wurde schräg eingesetzt	Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV", um das Papier herauszuschieben und setzen Sie es nochmal gerade ein.
	Papier zu dick / zu viele Blätter auf einmal eingesetzt	Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV", um das Papier herauszuschieben und stecken Sie nicht mehr als 12 Blätter mit max. 80 g/m ² in den Eingabeschlitz.
	Papier ist zu dünn / weich / feucht / zerknittert	Schieben Sie den Wahlschalter auf die Stellung "REV", um das Papier herauszuschieben und falten / trocknen / glätten Sie es.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Stecken Sie das Netzkabel aus.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Lieferumfang

- Aktenvernichter
- 2 Auffangbehälter
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH