

Daraufhin öffnet sich das Makromenü.



Im linken Bereich sehen Sie die gegenwärtige Makrozuordnung dieser Taste.
Um eine neues Makro zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie zunächst auf „Neues Makro erstellen“

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- a.) Um die entsprechende Tastenfolge **nacheinander** auszugeben, betätigen Sie **nacheinander** die Tasten, welche Sie dem neuen Makro zuordnen möchten (maximal 8).
- oder
- b.) Um die entsprechende Tastenfolge **zeitgleich** auszugeben betätigen Sie **zeitgleich** die Tasten, welche Sie dem neuen Makro zuordnen möchten (maximal 4).
Klicken Sie auf „Übernehmen“, danach auf „OK“, um das neue Makro zu übernehmen oder auf „Reset“, um es zu verwerfen. Möchten Sie einer Gamingtaste nur ein Zeichen zuordnen, klicken Sie im Makromenü auf „Einzeltaste“ und betätigen anschließend die entsprechende Taste.

4.3 Makro wiederholen

Um die Tastenfolge zu wiederholen, klicken Sie auf das Aktivierungskästchen links neben „Anzahl Wiederholungen“ und geben die gewünschte Anzahl der Wiederholungen ein. „0“ bedeutet, dass die Tastenfolge solange wiederholt wird, bis die entsprechende Gamingtaste erneut betätigt wird.

4.4 Makroverzögerung

Gibt die Verzögerung in Millisekunden an, mit welcher das Makro ausgegeben wird.
Zur Wahl stehen 50ms, 100ms, 150 ms und 200 ms (minimum=50ms).

4.5 Eliminierung von Ghost Keys

Mit dem Penalizer Gaming Keyboard können maximal 6 der am meisten für Gamer gebräuchlichen Tasten gleichzeitig betätigt werden. Somit können mehrere Kommandos zeitgleich ausgeführt werden.

Es handelt sich dabei um folgende Tasten:

Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, 5 (%), 1 (!), 2 (@), 3 (\$), 4 (\$), Tabulatortaste, Leertaste

Werden z.B. bei einer Standard-Tastatur mehr als drei oder vier Tasten gleichzeitig betätigt, führt dies entweder zu einer Fehlfunktion oder es werden zumindest nicht alle Kommandos ausgeführt.

Gaming Keyboard »Penalizer«




D Bedienungsanleitung

1.) Installation der Tastatur

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit einem freien USB-Anschluss am PC oder einem USB-Hub.












2.) Softwareinstallation

- Die Software unterstützt Windows 2000/XP/Vista
 - Deinstallieren Sie eventuell bereits installierte Tastatursoftware.
- a) Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk. Warten Sie einen Moment, und die Installationsmaske wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht geschehen, klicken Sie auf Start => Ausführen, geben Sie „X:/Setup ein und bestätigen Sie mit Enter.
 - b) Der Treiber wird nun installiert. Starten Sie den Computer zum Abschluss der Installation neu.
 - c) Durch einen Doppelklick auf das Tastatur-Symbol  in der Taskleiste können Sie die Tasteneinstellungen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Hinweis: Während der Installation unter Windows XP/Vista erscheint eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers bzw. Programms. Die Funktion der Tastatur oder Software wird dadurch nicht beeinträchtigt. Fahren Sie mit der Installation fort.

3.) Funktionen der Multimedia Tasten

	Internet	Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser bzw. dessen Startseite
	Favoriten	Startet die Favoriten-Leiste des Internet Explorers.
	E-mail	Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.
	Datei öffnen	Öffnet ein Dokument oder eine Datei, sofern das Anwendungsprogramm diese Funktion unterstützt
	Datei speichern	Speichert die Datei im aktiven Fenster
	Datei drucken	Druckt die Datei im aktiven Fenster
	Stummschalten	Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.
	Lautstärke leiser	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
	Lautstärke lauter	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen
	Stop	Wiedergabe der Mediendatei anhalten.
	Play/Pause	Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
	Ruhezustand	Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management unterstützt und dieses auch aktiviert ist. Ist das Power Management nicht aktiviert, funktioniert dieser Hotkey nicht.

4.) Gaming Tasten

4.1 Voreingestellte Funktionen

Die Gamingtasten sind mit folgenden voreingestellten Funktionen belegt:

P1:	Q - Taste
P2:	W - Taste
P3:	E - Taste
P4:	A - Taste
P5:	S - Taste
P6:	D - Taste
P7:	Z - Taste
P8:	X - Taste
P9:	C - Taste
P10:	Leertaste

4.2 Zuordnen von Makros

Allen 10 Gaming Tasten (P1-P10) kann eine Makrofunktion (Tastenfolge) oder eine andere einzelne Taste zugeordnet werden. Doppelklicken Sie dazu im interaktiven Konfigurationsmenü direkt auf die Gamingtaste, welcher Sie ein Makro zuordnen möchten.



Alternativ können Sie auch auf auf das jeweilige Eingabefeld doppelklicken

