

AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7490

Best.Nr. 741 388

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Schnellstartanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die FRITZ!Box nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.




Lieferumfang

FRITZ!Box 7490, Netzteil, Patchkabel, TAE-Adapter, Kurzanleitung

Übersicht der Anschlüsse

Abb. ähnlich



Inbetriebnahme

Spannungsversorgung

- Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Netzeingangsbuchse "POWER" der FRITZ!Box ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine funktionstüchtige Steckdose ein.
- Die "Power/DSL" LED blinkt nach einigen Sekunden und die FRITZ!Box ist jetzt betriebsbereit.
- Betreiben Sie die FRITZ!Box nur in Verbindung des mitgelieferten Netzteils.

Mit einem DSL/VDSL-Anschluss verbinden

- Wie Sie die FRITZ!Box anschließen hängt von der Art des Anschlusses ab.
- Bei einem DSL- oder VDSL-Anschluss mit Festnetzschluss (analog oder ISDN) müssen Sie das eine Ende des mitgelieferten Patchkabels in die "DSL/TEL" Buchse der FRITZ!Box einstecken und das andere Ende in die Buchse des DSL-Splitters.
- Bei einem reinen DSL- oder VDSL-Anschluss ohne Festnetzanschluss (IP-basiert) müssen Sie das eine Ende des mitgelieferten Patchkabels in die "DSL/TEL" Buchse der FRITZ!Box einstecken und das andere Ende in die "F" Buchse der TAE-Buchse mittels TAE-Adapter.
- Anschließend leuchtet die "Power/DSL" LED an der FRITZ!Box dauerhaft.

Zugriff über LAN

- Nehmen Sie ein Patchkabel zur Hand und stecken Sie ein Ende an die Netzwerkkarte (LAN-Eingang) Ihres Computers und das andere Ende in einen LAN-Ausgang (1-4) der FRITZ!Box.
- Alternativ können Sie die FRITZ!Box in Ihr bestehendes Netzwerk einbinden.

Zugriff über WLAN

- Rufen Sie die verfügbaren WLAN-Netzwerke auf Ihrem Computer auf und wählen Sie die FRITZ!Box aus.
- Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) ein, der auf der Unterseite der FRITZ!Box steht.
- Alternativ können Sie auch Ihr WLAN-Gerät über die WPS-Taste verbinden, falls es WPS unterstützt. Halten Sie dazu die WPS-Taste an der FRITZ!Box solange gedrückt, bis die "WLAN" Taste blinkt.

DECT-Telefone anmelden

- Sie können bis zu 6 DECT-Telefone anmelden. Halten Sie hierzu die DECT-Taste bis die "Info" LED der FRITZ!Box blinkt.
- Nun können Sie Ihre Schnurlostelefone anmelden.

Aufrufen der Benutzeroberfläche

- Geben Sie in Ihrem Browser <http://fritz.box> oder die IP-Adresse 192.168.178.1 in der Adressleiste ein, um auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu gelangen.

Anleitung und Software finden Sie unter www.avm.de

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2025 by Pollin Electronic GmbH