

Daylight Sensor



Detection Area

Hold Time

A1-4	1	2	3	4
25 Lux A1	100% A2	20 s B3	B4	
Disable B1	50% B2	30 s A3	B4	
		60 s B3	A4	
		90 s A3	A4	

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4



- 1 Plafonnier LED
- 2 Cheilles, 3x
- 3 Vis, 3x
- 4 Rondelles, 3x
- 5 Unit d'éclairage
- 6 Capteur
- 7 Plaque de montage
- 8 Borne Lüster
- 9 Interrupteur Dip

Attention ! Toujours couper l'alimentation avant de commencer l'installation/la désinstallation !

Interrupteur DIP



Capteur de lumière du jour DIP 1
(s'allume à partir de <25 lux ou s'allume toujours)

Zone de détection DIP 2
(100% ~ 5m oder 50% ~ 2,5m)

Durée d'éclairage DIP 3 & 4
(possibilité de sélectionner 20s, 30s, 60s ou 90s)

DIP 1		DIP 2		DIP 3		DIP 4
A1	25 lux	A2	100%	B3	B4	20s
B1	Pas de saisie	B2	50%	A3	B4	30s
				B3	A4	60s
				A3	A4	90s

OFF ON

Sensor ≤ 25 lux

5m

D: 20 Sec. - 90 Sec.



Consignes de sécurité

- 1.) Les installations électriques ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et dans le respect des règles de sécurité.
- 2.) Avant d'installer l'applique murale et le plafonnier LED, veuillez lire attentivement ces instructions de montage. Respectez scrupuleusement ces instructions et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- 3.) L'applique murale et le plafonnier à LED sont exclusivement conçus pour une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur conforme à la norme IP54.
- 4.) Ne pas suspendre ou fixer d'objets sur le luminaire, ne pas couvrir le luminaire.
- 5.) Ne pas exposer l'applique murale et le plafonnier à LED à un fort encrassement ou à des contraintes mécaniques.
- 6.) La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de service mandaté par celui-ci ou par une personne de qualification comparable.
ne peut être remplacé.
- 7.) Ne jamais regarder directement la lumière lorsque le luminaire est ouvert ou sans couvercle.
- 8.) Avant de mettre l'article en service, s'assurer qu'il n'est pas endommagé. En cas de dommages de quelque nature que ce soit, la mise en ne doit pas être mis en service.
- 9.) Ne pas effectuer de changements et/ou de modifications sur le produit et ses accessoires.
- 10.) Nous nous réservons le droit d'effectuer des erreurs d'impression et des modifications sur le produit, l'emballage ou le mode d'emploi.
- 11.) Le luminaire ne doit pas être utilisé avec des détecteurs de mouvement ou des relais électroniques.

Assemblage

- 1) Mettez l'alimentation électrique de la lampe hors tension.
- 2.) Avant de percer, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou d'électricité ne se trouve à l'endroit du perçage. Montage uniquement par des personnes compétentes. Veuillez impérativement à la nature du mur, car le matériel de fixation fourni ne convient pas à tous les types de murs. Renseignez-vous dans le commerce sur les vis et les chevilles adaptées à la nature du mur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'assemblage incorrect du mur et des chevilles et de dommages qui en résulteraient.
- 3.) Dessinez les trous à percer.
- 4.) Ne confier le montage qu'à des personnes compétentes. Veuillez impérativement à la nature du mur, car le matériel de fixation joint ne convient pas à tous les types de murs. Le cas échéant, renseignez-vous dans le commerce sur les vis et les chevilles adaptées à la nature du mur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'assemblage incorrect du mur et des chevilles et de dommages qui en résulteraient.
- 5.) Raccordez le câble à la borne à vis dans le luminaire. Veuillez à ce que la polarité soit correcte (brun/noir = phase « L » ; bleu = neutre « N » ; vert/jaune = terre). La mise à la terre n'est pas raccordée. Le luminaire est de classe de protection II.

Clause de non-responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés ou de l'utilisation d'outils non adaptés. Utilisez les accessoires fournis pour l'installation.

Garantie/garantie légale

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité ! Dans de tels cas, la garantie est annulée, voir aussi sous :
www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen

Remarques générales

1. Ne pas jeter le luminaire ou l'ampoule avec les ordures ménagères.
- 2) Le luminaire n'est pas graduable.
- 3) Le luminaire est conçu selon le type de protection IP54 et offre une protection contre la pénétration de poussière et contre les projections d'eau de tous côtés.
- 4) Le luminaire est doté d'une isolation de protection, c'est-à-dire qu'il est conçu selon la classe de protection II.
- 5) Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.
- 6) Ce produit peut être retourné gratuitement au fabricant pour être éliminé.
- 7) Le symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix indique qu'à la fin de sa durée d'utilisation, cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux, mais dans des centres de collecte spécialement aménagés, des parcs à conteneurs ou des centres de recyclage.
- 8) Toutes les indications relatives à l'éclairage se rapportent à la source lumineuse installée. Le produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F. Ce produit peut être retourné gratuitement au fabricant pour être éliminé.
- 9) Le détecteur de mouvement est commandé par un capteur PIR (infrarouge).



Symboles

Le symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être remis à des centres de collecte, des centres de matériaux ou des entreprises de traitement des déchets spécialement aménagés. Cette élimination est gratuite pour vous. Préservez l'environnement et éliminez les déchets de manière appropriée. Pour le marché allemand, la règle est la suivante : à l'achat d'un nouvel appareil, vous avez le droit de retourner l'ancien appareil correspondant à votre revendeur. Les revendeurs d'appareils électriques et électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² ainsi que les commerces alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² qui vendent régulièrement des appareils électriques et électroniques sont en outre tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés, même sans acheter un appareil neuf, si aucune dimension des appareils usagés ne dépasse 25 cm. Renseignez-vous également auprès de votre revendeur sur les possibilités de reprise locales. Pour connaître les autres conditions de reprise complémentaires des fabricants et des distributeurs, veuillez contacter le service clientèle correspondant.