

Tisch-Ventilator TV-30

Best.Nr. 320 559

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



 dayhome

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Das Gerät darf nicht umgebaut oder verändert werden. Bei Schäden, die durch Umbau, unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung für Schäden und Folgeschäden übernommen
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Spannung der Steckdose muss mit dem Typenschild auf dem Gerät übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt wird.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht weiter, wenn dieser beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Stellen Sie den Ventilator auf einen festen Untergrund und stellen Sie den Lüfter nicht in die Nähe von leichten Stoffen, Papier, Pflanzen oder Gardinen auf. Halten Sie ihn fern von langen Haaren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flüssigkeiten aufgestellt wird und schützen Sie es vor Spritzwasser. Sollte Wasser in das Gehäuse hineingelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.



- Das Gerät darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden. Es ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Verwenden Sie den Ventilator niemals in Räumen mit viel Staub, brennbaren Gasen, Dämpfen oder in denen lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten gelagert werden.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in oder durch die Schutzgitter des Ventilators. Es besteht Verletzungsgefahr.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Leistungsstarker, laufruhiger Tisch-Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Oszillation. Ideal für Büro, Wohn-/Schlafzimmer, Terrasse, Werkstatt usw.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedienfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Montage



- ① Abdeckgitter-Schrauben
- ② vorderes Abdeckgitter
- ③ Hutmutter
- ④ Lüfterblatt

- ⑤ Befestigungsmutter
- ⑥ hinteres Abdeckgitter
- ⑦ Mutter
- ⑧ Lüftergehäuse

- ⑨ Oszilator-Knopf
- ⑩ Ventilatorgehäuse
- ⑪ Ventilatorfuß
- ⑫ Ventilatorfuß-Schrauben

Montage

- Lösen Sie die Befestigungsmutter **5** vom Gehäuse und montieren Sie das hintere Abdeckgitter **6** mit dieser.
- Setzen Sie das Lüfterblatt **4** auf die Achse und fixieren Sie es mit der Hutmutter **3**. Stellen Sie sicher, dass beide Muttern fest angezogen sind.
- Montieren Sie jetzt das vordere Abdeckgitter **2**, fixieren Sie es mit der Abdeckgitterschraube **1** und der Mutter **7**.
- Drücken Sie die Gummifüße in die Aussparungen im Ventilatorfuß.
- Setzen Sie das Ventilatorgehäuse **10** in den Ventilatorfuß **11** und befestigen Sie es mit den 4 Ventilatorfuß-Schrauben **12**.

Bedienung

- Mit den Einschaltknöpfen "1", "2" und "3" können Sie den Ventilator in 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen betreiben. Der Knopf "0" schaltet das Gerät aus.
- Der Oszillator-Knopf **9** ermöglicht ein Hin- und Her schwenken des Lüfterkopfs. Drücken Sie den Knopf rein, für die Schwenkfunktion und ziehen Sie ihn heraus, um statisch in eine Richtung zu lüften.
- Zur vertikalen Ausrichtung des Luftstroms, neigen Sie das Lüftergehäuse **8** nach vorne oder nach hinten. Greifen Sie für diese Ausrichtung nicht in das Schutzgitter.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Lüfter ohne Funktion	Defekt in der Netzleitung	Netzleitung/Stecker überprüfen
Lüfter schwenkt nicht	Oszillatorknopf nicht eingedrückt.	Oszillatorknopf herausziehen und wieder eindrücken.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~
- Leistung: max. 30 W
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Oszillation: ein-/ausschaltbar
- Neigungswinkel: einstellbar
- Farbe: weiß
- Maße (BxHxT): 350x500x250 mm

Lieferumfang

- Tisch-Ventilator
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2015 by Pollin Electronic GmbH