

Freisprecheinrichtung

Best.Nr. 540 439



Lieferung ohne Handy und
Adapterkabel (nicht abgebildet)

- ❶ Lautsprecher
- ❷ Entriegelungstaste
- ❸ Funktions-LED
- ❹ Stromversorgung und Laden (10...30 V)
- ❺ handspezifisches Adapterkabel
- ❻ Lautstärkeregler
- ❼ stufenlos verstellbare Klemmbacken
- ❽ Mikrofon-Empfindlichkeit (High/Hoch, Medium/Mittel, Low/Niedrig)
- ❹ externes Mikrofon

Befestigung am Armaturenbrett

Halteplatte an einer geeigneten Stelle aufkleben (Fläche von Staub, Fett und Wachs reinigen): Schutzfolie an der Halterplatte abziehen, Klebefläche in Position bringen und andrücken (erst nach 70 Sekunden belasten). Handyhalter in die Halterplatte einschieben.

Halter

1. Handy und den Halter einlegen und Klemmbacken (7) zusammendrücken.
2. Zum Lösen der Klemmbacken (7) die Entriegelungstaste (2) drücken und Handy entnehmen.

Freisprechfunktion

1. Bei einigen Modellen muss das Freisprechprogramm des Handys vor Verwendung gestartet werden (gemäß der Bedienungsanleitung des Handys oder Händler fragen).
2. Das handspezifische Adapterkabel anstecken und ggf. die externe Antenne anschließen.
3. Verbindung mit Boardnetz (für PKW und LKW geeignet) über Zigarettenanzünder herstellen.
4. Das externe Mikrofon (9) anschließen. Es muss an einer geeigneten Stelle aufgeklebt werden, so dass der Abstand zum Kopf des Fahrers möglichst gering ist (ca. 30 bis 35 cm). Die Mikrofon-Seite muss stets in die Richtung des Sprechenden montiert werden, um das Entstehen eines Reflexionsechos z.B. von der Windschutzscheibe zu unterbinden.
5. Sobald das Telefon über das Adapterkabel mit der Freisprecheinrichtung verbunden ist, ertönt nach etwa 10 Sekunden ein Signalton. Erst nach ertönen dieses Signaltones ist die Anlage aktiviert.
6. Die Lautstärke (6) kann über einen Drehknopf geregelt werden.



Achtung!

Nur mit handspezifischem Adapterkabel nutzbar!
Handspezifisches Adapterkabel nicht im Lieferumfang enthalten.