

Funk-Steckdosenleiste

Best.Nr. 550 894

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Steckdosenleiste nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funk-Steckdosenleiste dient zum Anschluss von bis zu 5 Geräten, wobei ein Gerät permanent mit Strom versorgt wird und 4 Geräte über die Funk-Fernbedienung geschaltet werden können. Die maximale Anschlussleistung beträgt dabei 3680 Watt.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienung

Einlegen der Batterie

Entfernen Sie an der Rückseite der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung.

Legen Sie eine 12 V-Batterie (Typ A23 oder L1028) ein.

Beachten Sie dabei die entsprechenden Markierungen zur Polarität.

Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder bis er hörbar einrastet.

Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

Betrieb der Steckdosenleiste

Verbinden Sie die Anschlussleitung mit einer 230 V~ Steckdose

ACHTUNG! Schließen Sie nie mehrere Steckdosenleisten hintereinander an!

Stecken Sie nun die zu versorgenden Geräte an die Anschlussleiste.

Beachten Sie dabei dass die mit "Permanent" gekennzeichnete Schutzkontaktsteckdose immer Strom führt.

Die vier Steckdosen mit On/Off-Markierung können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Drücken Sie nun an der Fernbedienung die Taste I, an der Steckdosenleiste leuchtet die LED-Anzeige rot auf und die 4 Steckdosen werden mit Strom versorgt. Nach dem Drücken der Taste O auf der Fernbedienung wird die Stromzufuhr getrennt und die rote LED-Anzeige erlischt.

Beachten Sie die Gesamtanschlussleistung (alle 5 Steckdosen zusammen) von 3680 Watt!

Problemebehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Steckdosenleiste lässt sich nicht mit der Fernbedienung einschalten	Batterie in der Fernbedienung leer	Wechseln Sie die leere Batterie gegen eine gleichen Typs aus
	Versorgungsdose der Steckdosenleiste ohne Funktion	Stecken Sie die Steckdosenleiste in eine funktionierende Steckdose

Pflege und Wartung

Die Steckdosenleiste ist wartungsfrei.

Zur Reinigung der Steckdosenleiste trennen Sie diese unbedingt vorher vom Netz!

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.

Warten Sie mit dem Anschließen bis die Steckdosenleiste wieder komplett trocken ist.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

16 A/250 V~

Anschlussleistung: 3680 Watt

5 Schutzkontaktsteckdosen (4x schaltbar, 1x dauernd aktiv)

Steckdosenanordnung: 45°

Steckdosen mit Kinderschutz

1,5m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

Anschlussleitung: 3x 1,5 mm²

Stromversorgung Handsender 12 V- Batterie (L1028, nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang

- Steckdosenleiste mit 1,5 m Anschlussleitung
- Handsender mit Schlüsselanhänger
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG) entspricht.

Die Konformitätserklärung ist im Bereich „Kontakt und Service“
unter folgender Internetseite veröffentlicht: <http://www.pollin.de/>



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© **Copyright 2012 by Pollin Electronic GmbH**