

Hersteller	Codes
ADMIRAL	021 035 114 034 083 099 224
ADYSON	107 128 132
AIKO	021 081 107 128
AIWA	013 032 033 015 132
AKAI	006 125 009 031 093 027 021 107 035 053 145 099 144 128 050 225 073
ALBA	125 073 099 107 128 153 008
ALBIRAL	009 099 115 121 250
AMSTRAD	029 167 021 034 092 204
ANAM	082
ANITECH	009 021
ARCAM	014 107 128 182 197 232
ARC EN CIEL	013 014 027 101 182
ARISTONA	009 038 040 050 060
ARTHUR MARTIN	035 053 099
ASA	004 020 026 035 083 099 134 174 184 187 224
ASBERG	009 080
ASUKA	034 073 107 128 138
ATANTIC	009 107 197
ATLANTIC	107 198 197 128
AUDIOSONIC	009 147
AUDIOTON	021 107 128
AUSIND	074 080 039 098 134 148
AUDIOVOX	026 074 085 039 080 086 107 128 134 035 083 115 187 220 222 266
BAIRD	093 018 027 099 114 125
BANG-OLUFSEN	083
BARCO	083 101 149 150
BASICLINE	073
BAUER	041
BAUR	035 050 053 099
BAZIN	035 107 128 130
BEKO	237 220
BIGSTON	021 034
BINATONE	107 128
BLAUPUNKT	006 050 225 244 207
BLUESKY	009 124 021 107 099 128 220 035
BONDSTEC	115
BOOTS	107 128 145
BRANDT	119 014 027 142 013 154 101 182
BRIONVEGA	009 086 083 202 016 239 083
BRITANNIA	107 128 197
BRUNS	083 224 190 256

BSR	099 021 035 053 114 125 166
BUSH	009 008 004 035 053 045 167 077 153 051 073 114 160 241 099 134
CANDLE	058
CENTURY	115 083 224 225
CGE	021 115 111 035 114 261 074 133 053 082 094 099 220 039 080 125 185 223
CITIZEN	024 058
CLARIVOX	121 083 113 135 190
CLATRONIC	034 115 073 107 147 237 128 080
CONCERTO	058 067
CONDOR	009 107 021 039 128 197 237 263
CONTEC	128 021 051 069 082 107 166 178
CONTINENTAL-EDISON	013 182 014 142 101 027 119 154
CRAIG	082
CROSLEY	035 039 074 080 083 099 114 115 125 133 224
CROWN	006 237 021 024 279 073 080
CRYSTAL	009
CS-ELECTRONIC	107 115 128 220
CTC	115 009 019 073 115 250
CTV-EXQUISIT	009
CXC	082
DAEWOO	009 021 160 107 073 128 250 209 024 251
DAINICHI	073
DAYTRON	021 024
DECCA	018 042 090 172 030 107 000 113 128 156 233
DEGRAAF	093 035 049 099 114
DIXI	009 021 190 194
DUAL	009 021 035 053 055 099 107 128 138
DUAL-TEC	053 107 128
DUMONT	009 004 019 035 125 020 026 039 174 068 083 099 114 187 224 250 251
DYNATRON	009
ELBE	035 099 229 107 235 112 113 121 128 177 238
ELEKTRONSKA	113 102
ELITE	076 009 073
ELMAN	053 019 099
ELTA	021 114
EMERSON	018 078 263 096 024 082 083 092
ERRES	009 038
ETRON	035 099
EUROMAN	107 128
EUROPHON	053 019 099 102 128 107 113 115 172 220 233
FENNER	021
FERGUSON	121 007 119 016 027 187 170 043 035 147 195 161 054

FIDELITY	005 071 099 114 205 007 035 107 128 197 157 181
FINLANDIA	035 093 026 099
FINLUX	020 004 009 026 111 150 174 185 035 074 083 099 187 019 068 080 098 114 134 224
FIRSTLINE	009 124 035 021 107 099 128 220
FISHER	027 035 020 051 083 093 099 104 107 114 125 128 136 138 190 224 237 250
FORMENTI	009 039 035 041 074 080 083 099 107 128 197 224 263
FORMENTI-PHOENIX	035 098 099 181
FORTRESS	083 089 224
FRONTECH	021 034 035 099 114 115 125 147 220 250 251
FUJITSU	018 035 096 114 222 228
FUNAI	021 034 166 228 082 096 138 147
FUTURETECH	082
GBC	073 021 114 035 051 053 099 125
GEC	009 099 110 018 035 056 107 113 114 128 233 250
GEC-UK	018 035 053 056 099 107 128 172
GELOSO	035 021 053 073 099 115 220
GENERAL-TECHNIC	021
GENEXXA	073 035 099 114
GOLDSTAR	009 058 021 026 053 168 115 107 250 035 055 197 220 024 033 099 155 181 190 221 117 128
GOODMONS	009 167 018 053 045 035 064 160 051 155
GORENJE	009 255
GPM	021 073
GRAETZ	035 099
GRANADA	093 018 114 009 045 074 098 113 128 035 038 051 075 080 099 107 132 172
GRANADA-UK	035 099 128 015 051 080 107 172
GRUNDIG	050 004 006 225 119 098 032 158 074 080 134 012
HALIFAX	034 107 128
HANTAREX	009 113 172
HEMMERMANN	035 099
HIFIVOX	013 027 101 182
HIGASHI	128 107
HINARI	021 035 093 045 051 053 073 096 099 114
HINART	228
HISAWA	073 083
HITACHI	025 053 049 036 013 010 026 035 027 056 001 062 052 082 051 163 045 110 119 107 145 059 108 128 099 127 072 165
HOMPTON	107 128
HONSEATIC	009 263 051 224 035 181
HYPER	021 073 181 053 107 115 128
IMPERIAL	035 111 115 261 053 074 080 133 039 099 185 220
INGERSOL	021
INNO-HIT	009 155 021 073 080 107 018 035 113 115 128 172
INNOVATION	009 227

INTERBUY	021 115
INTERFUNK	027 035 009 038 053 080 083 099 164 224
INTERVISION	009 107 128 053 115 214 219
IRRADIO	009 073 021 117 039 074 098 155 080 171
ISUKAI	073
ITT	035 053 020 160 125 045 137 139 074 127 008 176 080 093 099 164
JOHNSON	107 128
JVC	031 063 027 065 051 045 099
KAISER	009 073 107 128 181 203 213
KAISUI	073
KAMOSONIC	107 128
KARCHER	009 026 035 107 128 181
KAWASHO	009 107 197
KENDO	019 021
KENNEDY	007 035 114 125 099 112
KINSLEY	107 128
KONKA	167
KORTING	083 109 224
KTV	024 082 107 128
KYOTO	099 114 125
LENCO	035 209
LENOIR	021 107 128
LESA	115 220
LEYEO	147
LG	009 058 021 115 024 055 117 035 053 155 099 128 026 033 181 250 168 190 220 221 107 197
LIFETEC	009 034 227 021
LOEWE-OPTA	009 148 083 113 172 224 233
LOGIK	161
LUMA	009 035 099
LUXMAN	058
LUXOR	052 053 128 035 099 125 164 080 093 107 155 163
LUXOR-SKANTIC	026 035 052 053 093 117
LYCO	034 147
MAGEL	226
MAGNADYNE	009 115 035 019 246 220 021 053 083 099 102 113 172 224 233
MAGNAFON	019 074 107 035 039 080 113 172 181 197
MAGNATON	107 233 128
MARANTZ	009
MARECH	263
MARELLI	224 083
MARK	009
MATSUI	008 009 153 128 018 035 021 107 110 167 051 088 099 092

MAXIMAL	035 099
MEDIATOR	009
MEMOREX	021
MEMPHIS	018 021
METZ	084 002 006 050 184 224 225 083 211 141 193
MGA	067
MINERVA	006 050 134 004 074 080 012 098
MITSUBISHI	067 009 017 045 011 051 021 042 114 050 083 091 006 066
MIVAR	074 177 080 107 105 155 102 172 128 113 233 181 134 197
MULTITECH	107 128 021 019 113 220 233 250 114 115 172
MURPHY	020 035 099 114
NAD	037
NATIONAL	015
NEC	021 144 045 046 051
NECKERMANN	009 035 050 083 099 107 128 224 265 267 271
NEI	009
NESCO	115
NETBOX	000
NEWTECH	128 107
NICAMAGIC	107 128 197
NIKKAI	009 047 018 073 096 035 053 061
NOBIKO	080 019 39 074 098 107 115 128 134 181
NOGAMATIC	013 027 101 182
NOKIA	125 176 053 164 008 114 137 045 093 020 035 099 160 200 080
NORDMENDE	010 027 031 119 152 053 013 001 035 125 182 014 179 086 162 101 126 145 099
OCEANIC	035 076 093 095 099 232 053
ONCEAS	107 128
ONWA	203 082
OPTONICA	089
ORION	008 009 153 124 021 034 042 125 166 269 035 092 099 193
ORITRON	146
OSAKA	061 166
OSAKI	064 107 018 034 061 073 128
OSUME	018 069
OTTO-VERSAND	045 099 035 043 050 051 107 128
PACE	258
PAEL	039 128 080 098 107 181
PALLADIUM	261
PANAMA	021 034 107 128
PANASONIC	062 015 091 097 053 023 099 087 022 035 116 106 122 114 127
PATHE-CINEMA	128 099 107 199 232 263 121 053 181
PATHE-MARCONI	142 013 014 027 101 119 154 182

PHILCO	220 224
PHILEX	007 035
PHILIPS	009 038 056 107 100 123 060 040 083 128 260 151 160 183 177 181 197 120 224 118 132
PHOENIX	009 083 099 224 125
PHONOLA	009 040 083 100 038 107 151 118 183 128 132 224
PIONEER	035 027 009 037 114 099 119
PORTLAND	024
PRANDONI	035 098 080 099 113 115 172 220 233
PRIMA	021 035 099 114 125
PRINZ	018
PROFEX	021 035 099
PROTECH	009 021 115 019 110 147 034 035 099 107 114 125 128 220
PROTON	024
QUELLE	187 004 006 009 012 020 026 035 039 042 050 053 074 080 082 098 099 107 115 128 134 155 174
RADIOLA	009 123 038
RADIOMARELLI	009 115 035 011 021 113 246 083 099 102 224
RADIONETTE	020 026 053
RANK	004 134
RAWSONIC	107 128
RBM	004 077 241 134
REDIFFUSION	035 114 125 011 099
REMOTE-CONTROL	140
REX	035 085 222 099 055 266
ROADSTAR	021 034 073
ROBOTRONE	083
SABA	001 027 152 247 233 182 119 083 013 113 162 010 172 014 145 035 179 099 126 224 101
SAISHO	021 008 048 092 034 035 042 066 099 107 114 125 128
SALORA	035 053 114 125 052 110 176 099 093 137
SAMBERS	019 039 074 080 098 113 155 172 233
SAMSUNG	009 208 201 018 107 155 021 136 034 237 147 128 092 061 104 129 171
SANKYO	024
SANSUI	009
SANYO	093 036 018 139 075 045 107 137 190 069 104 026 083 128 020 042 051
SBR	009 038 040 056 060
SCHAUB-LORENZ	035 099
SCHNEIDER	099 053 107 021 238 073 138 026 123 181 035 054 038 055 128 099
SCOTT	024 096 082
SEG	115 128 190 250 019 107
SEI	019 035 083 092 099 166 193 224
SELECO	027 035 175 194 085 238 099 266 222 055
SENTRA	053 223
SHARP	089 205 045 051 248 069 186 249

SIAREM	019 035 083 099 113 172 224 233
SICATEL	121
SIEL	009 080
SIEMENS	207 050 069 035 225 006 099
SIERRA	038 073
SILVER	073 147 241
SINGER	115 019 035 083 220 021 224
SINUDYNE	099 019 035 008 083 092 166 193 224
SKANTIC	035 053 099 114 163
SOLAVOX	035 053 099 061 114
SONOKO	021 099 147 107 034 128
SONY	028 231 257 245 042 045 144 079 051 078
SOUNDESIGN	082
SOUNDWAVE	009
SSS	082
STANDARD	021 128 073 115 263 107
STERN	035 085 266 055 099 222
SUNKAI	124 166
SUPRA	021 058
SYDNEY	107 128
SYNODINE	099 009 008 193 035 083 092 166
TANDBERG	013 083 134 027 039 141
TANDY	018 035 073 089 094 099 107 114 115 128 220 223
TASHIKO	045 051 056 107 128
TATUNG	018 156 042 128 233 107 113 172 030
TEAK	009
TEC	107 035 021 128
TECHNICA	073
TECHNICS	015
TECHWOOD	058
TELEAVIA	142 027 154 013 014 101 119 182
TELEFUNKEN	161 027 247 103 007 152 119 057 016 082 070 013 031
TELETECH	115 021
TELETON	107 099 114 125 128
TELEVIDEON	035 107 039 128 263
TELEVIEW	208
TENSAI	009 020 073 160 021
TEXEF	107 128
THOMSON	014 152 027 008 031 119 013 182 154 101 001 059 039 162 134 142 159 010 145 165
THORN	020 044 068 006 043
THORN-FERGUSON	007 017 027 043 054 119 121 147 161 170 187 195 253
TMK	051 058 070

TOSHIBA	047 045 098 004 212 080 051 003 134
TOWADA	099 110 114
TRANS-CONTINENS	035 113 099
TRIUMPH	068 092 098 113 134 172 233
UHER	015 138 035 074 080 099 134 263
ULTRAVOX	009 019 115 250 181 224 035 053 083 099 107 128 220
UNIVERSUM	009 026 080 006 020 115 039 099 147 042 082 098 220 134 035 174
UNIVOX	121
UTHER	138
VEGAVOX	185
VESTEL	009 114 099 125
VEXA	009 021
VICTOR	031
VIDEOTON	035 107 128
VIDION	021
VISAELECTRONIC	099 107 128
VORTEC	009 119
VOXSON	009 035 074 080 083 099 114
WALTHAM	099 163 128 107 223
WATSON	009 263
WATTRADIO	019 114 035 099 121 107 125 128 181 197 035
WEGA	045 035 083 099 224 051
WEGACOLOR	051 083 263
WEBAFX	021
WELTBlick	009
WESTON	053
WHITE-WESTINGHOUSE	263 099 107 128 019 114 197 181
YOKO	009 034 128 107
YORKX	073
ZAMPA	053
ZANUSSI	035 114 085 099
ZOPPAS	099 035

CODE-PROGRAMMIERUNG

1. AUS + TV/WEB gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis LED dauerhaft leuchtet
2. 3-stelligen Code eingeben
3. zum Speichern TV/WEB drücken