

Mini-Megaphon MF-15W/WR (-REC)

Best.Nr. 640 949 / 640 950



Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie Mini-Megaphon nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- Richten Sie das Megaphon niemals direkt auf Menschen oder Tiere.
- Halten Sie genug Abstand zwischen dem Megaphon und anderen Menschen oder Tiere, um Gehörschäden zu vermeiden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mini-Megaphon dient zum Erhöhen der Sprechlautstärke und zum Warnen durch eine eingebaute Sirene.

Das Modell der Best.Nr. 640 949 bietet zusätzlich eine Signaltonwiedergabe und das Modell mit der Best.Nr. 640 950 bietet zusätzlich eine Aufnahmefunktion.

Die Betriebsspannung beträgt 6 V- (4x 1,5 V-, Mono, D). Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III.

Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme/Bedienung

Batterien einlegen/wechseln

- Klappen Sie den Gehäusedeckel auf, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken.
- Legen Sie vier neue Mono-Batterien (D) mit der korrekten Polung ein (siehe Batteriefach).
- Klappen Sie den Gehäusedeckel wieder zu und rasten Sie den Entriegelungsknopf ein.

Bedienung

- Drücken Sie den Schalter "ON/OFF", um das Megaphon einzuschalten.
- Mit dem Regler "VOLUME" können Sie die Lautstärke einstellen.
- Drücken Sie die Taste "ALARM", um die Sirene einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Sirene wieder auszuschalten.
- Drücken Sie den Schalter "ON/OFF", um das Megaphon auszuschalten.

Best.Nr. 640 649 mit Umschalter:

- Stellen Sie den Umschalter "MUSIC/SPEAK" auf "MUSIC" für eine Signaltonwiedergabe.
- Stellen Sie den Umschalter "MUSIC/SPEAK" auf "SPEAK" für die Durchsagefunktion.

Best.Nr. 640 650 mit Aufnahmefunktion:

- Drücken Sie die Taste "RECORD", um eine Durchsage max. 10 Sekunden lang aufzunehmen.
- Drücken Sie anschließend die Taste "PUT SOUND PLAY", um die aufgenommene Durchsage abzuspielen.

Pflege und Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| • Betriebsspannung: | 6 V- (4x 1,5 V-, Mono, D) |
| • Stromaufnahme: | max. 1 A |
| • Leistung: | max. 15 W (10 W nom.) |
| • Reichweite: | max. 250 m |
| • Gewicht: | 500 g |
| • Maße (øxL): | 153x250 mm |

Lieferumfang

Megaphon, Tragegurt, Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.
Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2014 by Pollin Electronic GmbH