

USB-Tastatur mit Mausfunktion WK-285M

Best.Nr. 711 954



Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Tastatur nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tastatur mit Mausfunktion dient zum Steuern eines PCs. Der Anschluss erfolgt über die USB-Schnittstelle.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.






Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme und Bedienung

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den USB-Stecker des Anschlusskabels in einen freien USB-Port Ihres PCs.
- Daraufhin wird der benötigte Treiber automatisch installiert. Es sind keine weiteren Einrichtungen nötig.

Bedienung

- Die Verwendung erfolgt wie bei jeder herkömmlichen Tastatur.
- Mit der FN-Taste  können Sie die Funktionen abrufen, welche in blauer Schrift dargestellt sind (bis auf 0...9).
- Mit NUM Lock aktivieren Sie die Zahlen 0-9 in blauer Schrift (LED über NUM Lock leuchtet auf).
- Durch erneutes Drücken auf diese Taste deaktivieren Sie wieder diese Funktion.
- Mit der ON/OFF-Taste  können Sie die Tastatur durch 5-sekündiges Drücken ein- und ausschalten.
- Mit der Taste  können Sie den Mauszeiger bewegen.
- Die Taste  dient als linker Mausklick und die Taste  als rechter Mausklick.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	USB-Port am PC fehlerhaft	USB-Port überprüfen
	Tastatur ausgeschaltet	Drücken Sie die ON/OFF-Taste 5 Sekunden lang

Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V- (USB)
- Schutzart: IP68
- Kabellänge: 1,8 m
- Maße (LxBxH): 287x149x11 mm

Lieferumfang

- USB-Tastatur
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH