

# Maulwurf-Schreck MS-250, Solar

Best.Nr. 863 163

Auf unserer Website [www.pollin.de](http://www.pollin.de) steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie den Maulwurf-Schreck nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der solarbetriebene Maulwurf-Schreck dient zum Vertreiben von Maulwürfen, Wühlmäusen, Erdhörnchen, Spitzmäusen und anderen Nagetieren auf natürliche Art und Weise und ohne den Einsatz von Gift.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Lieferumfang

- Maulwurf-Schreck MS-250
- Anleitung

## Inbetriebnahme und Bedienung

- Schalten Sie den Maulwurf-Schreck ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite des grünen Kopfes auf die Stellung "ON" schalten.
  - Jetzt sollte der Maulwurf-Schreck bereits in 45-Sekunden-Intervallen einen kurzen Ton von sich geben.  
**Hinweis:** Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Gerät noch nicht einsatzbereit (siehe Problembehandlung).
  - Suchen Sie eine Stelle aus, welche möglichst in der Nähe von den zu vertreibenden Maulwürfen liegt und möglichst sonnenbeschienen ist.
  - Graben Sie ein Loch mit etwa 10 cm Durchmesser und 20 cm Tiefe.
  - Stecken Sie den Maulwurf-Schreck hinein. Füllen Sie den Rest des Lochs wieder mit Erde auf und treten Sie sie leicht fest. Am Schluss sollte nur noch der grüne Kopf des Maulwurf-Schrecks aus dem Erdreich herausragen.
-  **Achtung:** Verwenden Sie auf keinen Fall Gewalt oder Werkzeuge wie einen Hammer, um das Gerät in die Erde zu treiben!
- Jetzt wird der Maulwurf-Schreck ungewünschte Nagetiere im Bereich von 700 m<sup>2</sup> vertreiben.
  - Wenn Sonnenlicht auf das Solarmodul fällt, wird der integrierte Akku aufgeladen und versorgt somit das Gerät mit Strom.

## Problembehandlung

| Problem        | Mögliche Ursache    | Lösung                                                                              |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Funktion | Akku entladen       | Maulwurf-Schreck in die Sonne stellen, um den Akku aufzuladen                       |
|                | Gerät ausgeschaltet | Ein/Aus-Schalter an der Unterseite des grünen Kopfes auf die Stellung "ON" schalten |

## Technische Daten

- Akku: 1,2 V-, NiMH, AAA, 300 mAh
- Solarmodul: 3,8 V-, 40 mA
- Wirkungsbereich: bis zu 700 m<sup>2</sup>
- Schallimpulse: 600 Hz in 45-Sekunden-Intervallen
- Betriebstemperatur: -10...+60 °C
- Maße (ø:H) 64x250 mm

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

## Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH