LED-Lupenleuchte PLL-90/3

Best.Nr. 532 087

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die LED-Lupenleuchte nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Lupenleuchte dient dazu eine Oberfläche zu beleuchten und zu vergrößern um ein einfaches und augenschonendes Arbeiten zu ermöglichen.

Benutzen Sie die LED-Lupenleuchte nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt, hierfür ist diese Lampe NICHT geeignet.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Schrauben Sie die Tischklemme (❺) ausreichend fest an eine stabile Tischkante.
- Stecken Sie den Zapfen des Gelenkarms (❹) in die Tischklemme.
- Richten Sie die Lupenleuchte nach Ihren Wünschen aus. Mit der Justierschraube (❸) können Sie einstellen, wie leicht sich der Kopf der Leuchte bewegen lässt.
- Stecken Sie den Euro-Stecker des Netzkabels in eine funktionstüchtige Steckdose.
- Mit dem Netzschalter (❷) können Sie die LED-Leuchte ein- bzw. wieder ausschalten.
- Wir empfehlen Ihnen die Schutzklappe (❶) bei Nichtgebrauch stets geschlossen zu lassen, um die Lupe vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 7 W
- Linse: 3 Dioptrien, 125 mm, Kunststoff
- Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiß)
- Energieeffizienzklasse: A++
- Lichtstrom: 700 lm
- Gelenkarm: 90 cm
- Kabellänge: 1,8 m

Lieferumfang

- LED-Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH,Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2019 by Pollin Electronic GmbH